fr

SUUNTO AMBIT2 1.5
GUIDE D’UTILISATION

1 SÉCURITÉ 7
2 Bienvenue 9
3 Icônes et segments de l'affichage 10
4 Utilisation des boutons 11
4.1 Utilisation du rétroéclairage et du verrouillage de bouton 12
5 Prise en main 14
6 Personnalisation de votre Suunto Ambit2 15
6.1 Connexion à Movescount 15
6.2 Mise à jour de votre Suunto Ambit2 17
6.3 Modes sportifs personnalisés 18
6.4 Suunto Apps 19
6.5 Inversion de l'affichage 20
6.6 Réglage du contraste de l'écran 22
7 Utilisation du mode Time 24
7.1 Modification des paramètres de l'heure 24
7.2 Utilisation de la synchronisation GPS 28
8 Navigation 31
8.1 Utilisation du GPS 31
8.1.1 Acquisition d'un signal GPS 31
8.1.2 Grilles GPS et formats de position 32
8.1.3 Précision GPS et économie d'énergie 34
8.2 Vérification de la position 34
8.3 Navigation vers un POI 35
8.3.1 Ajout de votre position actuelle comme point d'intérêt (POI) 35

8.3.2 Ajout manuel des coordonnées d'un point d'intérêt (POI) 38
8.3.3 Navigation vers un point d'intérêt (POI) 41
8.3.4 Suppression d'un point d'intérêt (POI) 44
8.4 Navigation le long d'un itinéraire 46
8.4.1 Ajout d'un itinéraire 46
8.4.2 Navigation le long d'un itinéraire 47
8.4.3 Pendant la navigation 51
8.4.4 Suppression d'un itinéraire 53
9 Utilisation du mode Alti & Baro 54
9.1 Fonctionnement du mode Alti & Baro 54
9.1.1 Obtention de relevés corrects 55
9.1.2 Obtention de relevés incorrects 56
9.2 Association d'un profil avec une activité 57
9.2.1 Définition de profils 57
9.2.2 Définition des valeurs de référence 58
9.3 Utilisation du profil **Altimètre** 60
9.4 Utilisation du profil **Baromètre** 61
9.5 Utilisation du profil **Automatique** 62
9.6 FusedAlti™ 64
10 Utilisation de la boussole 3D 67
10.1 Étalonnage de la boussole 67
10.2 Réglage de la valeur de déclinaison magnétique 69
11 Compteurs 72
11.1 Activation et désactivation du chronomètre 72

11.2 Utilisation du chronomètre 73
11.3 Compte à rebours 74
12 Utilisation des modes sportifs 77
12.1 Modes sportifs 77
12.2 Options supplémentaires en modes sportifs 78
12.3 Utilisation de la ceinture de fréquence cardiaque 80
12.4 Mise en place de la ceinture de fréquence cardiaque 81
12.5 Début de l'exercice 83
12.6 Pendant l'exercice 86
12.6.1 Enregistrement de parcours 86
12.6.2 Définition de tours 87
12.6.3 Enregistrement de l'altitude 88
12.6.4 Définition de l'altitude en cours d'exercice 90
12.6.5 Utilisation de la boussole pendant un exercice 90
12.6.6 Utilisation du compteur d'intervalles 91
12.6.7 Navigation pendant un exercice 93
12.6.8 Retrouver le chemin de retour pendant l'exercice .. 94
12.6.9 Utilisation de Chemin retour 95
12.6.10 Pause automatique 97
12.7 Affichage du journal après l'exercice 98
12.7.1 Indicateur de mémoire restante 100
12.7.2 Récapitulatif d'exercice dynamique 101
12.7.3 Temps de récupération 101
12.8 Entraînement multisport 102

12.8.1 Changement manuel de mode sportif pendant l'exercice 103
12.8.2 Utilisation du mode multisport préconfiguré 104
12.9 Mode Natation 105
12.9.1 Natation en salle 105
12.9.2 Natation en plein air 107
12.9.3 Enseignement de styles de nage à votre Suunto Ambit2 108
12.9.4 Drills de natation 111
13 FusedSpeed 113
Exemple : Course et cyclisme avec FusedSpeed™ 115
14 Réglage des paramètres 116
14.1 Menu Service 120
14.2 Modification de la langue 122
15 Liaison POD/ceinture de fréquence cardiaque 123
15.1 Étalonnage des POD de mesure 127
15.2 Étalonnage d'un Power POD et d'une pente 129
16 Icônes 132
icônes de POI 133
17 Terminologie 135
18 Entretien 139
18.1 Étanchéité 140
18.2 Charge de la batterie 140
18.3 Remplacement de la pile de la ceinture FC 142
19 Caractéristiques techniques 143

Général 143
Mémoire 143
Récepteur radio 143
Baromètre 144
Altimètre 144
Thermomètre 144
Chronographe 144
Boussole 144
GPS 144
19.1 Marque 145
19.2 Conformité FCC 145
19.3 IC 145
19.4 CE 146
19.5 Copyright 146
19.6 Avis concernant les brevets 146
19.7 Garantie 147
Index 151

1 SÉCURITÉ

Types de précautions d'utilisation

AVERTISSEMENT: *- signale une procédure ou une situation pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.*

ATTENTION: *- signale une procédure ou une situation pouvant causer des dommages au produit.*

REMARQUE: *- signale une information importante.*

CONSEIL: *- signale des conseils supplémentaires sur l'utilisation des fonctionnalités et caractéristiques de l'appareil.*

Précautions d'utilisation

AVERTISSEMENT: *DES RÉACTIONS ALLERGIQUES OU DES IRRITATIONS CUTANÉES PEUVENT SURVENIR LORSQUE LE PRODUIT EST EN CONTACT AVEC LA PEAU, MALGRÉ LA CONFORMITÉ DE NOS PRODUITS AUX NORMES INDUSTRIELLES. EN CAS D'ÉVÉNEMENT DE CE TYPE, CESSEZ IMMÉDIATEMENT TOUTE UTILISATION ET CONSULTEZ UN MÉDECIN.*

AVERTISSEMENT: *CONSULTEZ TOUJOURS VOTRE MÉDECIN AVANT DE COMMENCER UN PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT. LE SURENTRAÎNEMENT PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.*

⚠ ***AVERTISSEMENT:*** *RÉSERVÉ À UNE UTILISATION DE LOISIR.*

⚠ ***AVERTISSEMENT:*** *NE VOUS FIEZ PAS TOTALEMENT AU GPS OU À LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE. POUR VOTRE SÉCURITÉ, UTILISEZ TOUJOURS DES CARTES ET AUTRE MATÉRIEL DE SECOURS.*

⚠ ***ATTENTION:*** *N'APPLIQUEZ AUCUN SOLVANT DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT SUR LE PRODUIT, AU RISQUE D'EN ENDOMMAGER LA SURFACE.*

⚠ ***ATTENTION:*** *N'APPLIQUEZ AUCUN PRODUIT INSECTICIDE QUEL QU'IL SOIT SUR LE PRODUIT, AU RISQUE D'EN ENDOMMAGER LA SURFACE.*

⚠ ***ATTENTION:*** *NE JETEZ PAS LE PRODUIT AUX ORDURES MÉNAGÈRES. TRAITEZ-LE COMME UN DÉCHET ÉLECTRONIQUE AFIN DE PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT.*

⚠ ***ATTENTION:*** *NE HEURTEZ PAS OU NE FAITES PAS TOMBER LE PRODUIT, AU RISQUE DE L'ENDOMMAGER.*

2 BIENVENUE

Votre Suunto Ambit2 est un GPS pensé pour les explorateurs et les athlètes. Tout ce dont vous avez besoin pour le sport outdoor – navigation, vitesse, fréquence cardiaque, altitude, conditions météo et fonctions dédiées à la course, au cyclisme et à la natation. Des milliers de Suunto Apps vous permettent d'ajouter de nouvelles fonctions à votre montre. Avec son boîtier renforcé en fibre de verre et son autonomie de 16/50 heures, votre Suunto Ambit2 est prête pour toutes les aventures.

3 ICÔNES ET SEGMENTS DE L'AFFICHAGE



- baromètre
- altimètre
- chronographe
- paramètres
- puissance du signal
- liaison
- fréquence cardiaque
- mode sportif
- alarme
- compteur d'intervalles
- verrouillage des boutons
- batterie
- écran actuel
- indicateurs de bouton
- monter / augmenter
- suivant / confirmer
- descendre / diminuer

Pour obtenir une liste complète des icônes de votre Suunto Ambit2, reportez-vous à la section *chapitre 16 Icônes de la page 132*.

4 UTILISATION DES BOUTONS

Votre Suunto Ambit2 est équipée de cinq buttons qui vous permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités.



[Start Stop] :

- accéder au menu Débuter
- suspendre ou reprendre un exercice ou le comptage
- pression longue pour arrêter et enregistrer un exercice
- augmenter une valeur ou accéder aux paramètres précédents

[Next] :

- changer d'affichage
- pression longue pour accéder au menu des options ou le quitter
- pression longue pour accéder au menu des options ou le quitter dans les modes sportifs
- accepter un paramètre

[Light Lock] :

- activer le rétroéclairage

- pression longue pour verrouiller/déverrouiller les boutons
- diminuer une valeur ou accéder aux paramètres suivants

[View] :

- changer de vue en mode **TIME** et pendant l'exercice
- pression longue pour accéder aux options de référence d'altitude

[Back Lap] :

- retourner à l'étape précédente
- ajouter un tour pendant l'exercice
- pression longue pour passer au mode sportif suivant en cours d'exercice multisport

CONSEIL: *Lorsque vous modifiez des valeurs, vous pouvez augmenter la vitesse d'affichage en maintenant le bouton [Start Stop] ou [Light Lock] enfoncé jusqu'à ce que les valeurs défilent plus rapidement.*

4.1 Utilisation du rétroéclairage et du verrouillage de bouton

Vous pouvez définir le rétroéclairage sur le mode **Normal**, **Désactivé**, **Interrupteur** ou **Nuit**. Pour savoir comment régler le rétroéclairage, reportez-vous à la section *chapitre 14 Réglage des paramètres de la page 116*.

Pour activer le rétroéclairage :

- En mode **Normal**, appuyez sur le bouton [Light Lock] pour activer le rétroéclairage. Le rétroéclairage reste activé pendant quelques secondes.

- En mode **Interrupteur**, appuyez sur le bouton [Light Lock] pour activer le rétroéclairage. Le rétroéclairage reste activé jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton [Light Lock].
- En mode **Nuit**, appuyez sur n'importe quel bouton pour activer le rétroéclairage.

Vous pouvez définir le verrouillage des boutons sur le mode **Boutons** ou **Actions** séparément pour le mode **TIME (TIME)** et les modes sportifs. Pour en savoir plus sur le verrouillage des boutons, reportez-vous à la section *chapitre 14 Réglage des paramètres de la page 116*.

Maintenez le bouton [Light Lock] enfoncé pour verrouiller ou déverrouiller les boutons. Lorsque les boutons sont verrouillés, 🔒 s'affiche.



CONSEIL: *Sélectionnez* ***Actions*** *pour les modes sportifs afin d'éviter tout démarrage ou arrêt accidentel de la journalisation. Lorsque les boutons [Back Lap] et [Start Stop] sont verrouillés, vous pouvez toujours activer le rétroéclairage en appuyant sur le bouton [Light Lock], changer d'affichage en appuyant sur le bouton [Next] et changer de vue en appuyant sur le bouton [View].*

5 PRISE EN MAIN

Commencez par charger la batterie. Votre Suunto Ambit2 s'active automatiquement lorsque vous le branchez à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Vous pouvez également activer l'appareil en le connectant à une prise d'alimentation à l'aide du chargeur mural Suunto en option.

La charge complète d'une batterie vide dure environ 2-3 heures. La première charge peut être plus longue. Lors de la charge à l'aide du câble USB, les boutons sont verrouillés.

REMARQUE: *Une notification* ***Batterie pleine*** *s'affiche lorsque la charge est terminée.*



6 PERSONNALISATION DE VOTRE SUUNTO AMBIT2

6.1 Connexion à Movescount

Movescount.com vous donne gratuitement accès à vos journal personnel et communauté sportive en ligne, qui proposent une large gamme d'outils vous permettant de gérer vos activités sportives au quotidien et de créer des comptes-rendus intéressants de vos expériences. Movescount vous permet de transférer vos journaux d'entraînement enregistrés à partir de votre Suunto Ambit2 vers Movescount et de personnaliser l'appareil afin de mieux répondre à vos besoins.

CONSEIL: *Rendez-vous sur Movescount pour obtenir la dernière version du logiciel de votre Suunto Ambit2, si une mise à jour est disponible.*

Commencez par installer Moveslink :

1. Rendez-vous sur www.movescount.com/moveslink.
2. Téléchargez, installez et activez la dernière version de Moveslink.

1.

2.



REMARQUE: *Une icône Moveslink apparaît sur votre ordinateur quand Moveslink est actif.*

REMARQUE: *Moveslink est compatible PC (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) et Mac (doté d'un processeur Intel et d'OS X version 10.6 ou supérieure).*

Pour vous inscrire à Movescount :

1. Rendez-vous sur www.movescount.com.
2. Créez votre compte.

1.



2.

REMARQUE: *Lors de la première connexion de votre Suunto Ambit2 à Movescount, toutes les informations (y compris les paramètres de l'appareil) sont transférées de l'appareil vers votre compte Movescount. Lors de la connexion suivante de votre Suunto Ambit2 sur votre compte Movescount, les modifications apportées aux paramètres et modes sportifs dans Movescount et sur l'appareil sont synchronisées.*

6.2 Mise à jour de votre Suunto Ambit2

Vous pouvez automatiquement mettre à jour le logiciel de votre Suunto Ambit2 dans Movescount.

REMARQUE: *Lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre Suunto Ambit2, tous les journaux existants sont automatiquement envoyés vers Movescount et supprimés sur l'appareil.*

Pour mettre à jour le logiciel de votre Suunto Ambit2 :

1. Rendez-vous sur www.movescount.com/moveslink et installez l'application Moveslink.
2. Branchez votre Suunto Ambit2 à votre ordinateur à l'aide du câble USB Suunto. L'application Moveslink recherche automatiquement les mises à jour logicielles. Si une mise à jour est disponible, votre appareil sera mis à jour.

REMARQUE: *Vous pouvez utiliser l'application Moveslink sans vous inscrire sur Movescount. Cependant, Movescount étend considérablement les options d'ergonomie, de personnalisation et de réglage de votre Suunto Ambit2. Il permet également de visualiser les parcours enregistrés et autres données provenant de vos activités. Ainsi, il est recommandé de créer un compte Movescount afin d'utiliser le potentiel complet de l'appareil.*

6.3 Modes sportifs personnalisés

Outre les modes sportifs par défaut stockés dans l'appareil (reportez-vous à la section *section 12.1 Modes sportifs de la page 77*), vous pouvez créer et modifier des modes sportifs personnalisés dans Movescount.

Un mode sportif personnalisé peut contenir 1 à 8 modes sportifs différents. Vous avez la possibilité de choisir les données qui apparaissent sur chaque affichage à partir d'une liste exhaustive. Vous pouvez personnaliser, par exemple, les limites de fréquences cardiaques spécifiques à un sport, la distance de tour automatique ou la fréquence d'enregistrement afin d'optimiser la durée d'utilisation de la batterie et la précision de l'appareil.

Vous pouvez transférer sur votre Suunto Ambit2 jusqu'à 10 modes sportifs personnalisés différents créés dans Movescount. Un seul mode sportif personnalisé peut être activé à la fois.

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il fasse automatiquement défiler vos affichages du mode sportif à l'aide de **Défilement automatique**. Activez la fonction et configurez la longueur des affichages présentés sur votre mode sportif personnalisé dans Movescount. Vous pouvez activer ou désactiver **Défilement automatique** au cours des exercices, sans que cela ne modifie vos paramètres Movescount.

Pour activer/désactiver **Défilement automatique** en cours d'exercice :

1. Lorsque vous vous trouvez dans un mode sportif, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **ACTIVER** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].

3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Défilement automatique** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. Appuyez sur le bouton [Start Stop] ou [Light Lock] pour définir **Défilement auto on/off**, puis acceptez à l'aide du bouton [Next].



CONSEIL: *Vous pouvez également modifier les modes sportifs par défaut dans Movescount.*

6.4 Suunto Apps

Les Suunto Apps (applications Suunto) vous permettent de personnaliser encore plus votre Suunto Ambit2. Rendez-vous sur la Suunto App Zone de

Movescount pour découvrir les Apps, telles que divers compteurs, qui vous sont proposées. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez créer votre propre App avec le Suunto App Designer. Vous pouvez par exemple créer des Apps pour calculer votre temps final estimé lorsque vous courez un marathon ou le taux de pente de votre itinéraire à ski.

Pour ajouter des Suunto Apps sur votre Suunto Ambit2 :

1. Rendez-vous dans la section **PLANIFIER ET CRÉER** de la communauté Movescount et sélectionnez **Apps** pour parcourir les Suunto Apps disponibles. Pour créer votre propre App, rendez-vous dans la section **PLANIFIER ET CRÉER** de votre profil et sélectionnez l'**App Designer**.
2. Ajoutez votre Suunto App à un mode sportif. Connectez votre Suunto Ambit2 à votre compte Movescount pour synchroniser la Suunto App sur l'appareil. La Suunto App ajoutée affichera le résultat de ses calculs pendant vos entraînements.

REMARQUE: *Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq Suunto Apps à chaque mode sportif.*

6.5 Inversion de l'affichage

Vous pouvez inverser l'affichage de votre Suunto Ambit2 du clair au foncé, et inversement.

Pour inverser l'affichage dans les paramètres :

1. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder aux paramètres **GÉNÉRAL**.

3. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder à **Tonalités/affichage**.
4. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Inverser l'affichage** à l'aide du bouton [Start Stop], puis acceptez à l'aide du bouton [Next].



CONSEIL: *Vous pouvez également inverser l'affichage de votre Suunto Ambit2 en maintenant le bouton [View] enfoncé lorsque vous vous trouvez en mode* ***TIME*** *ou en mode sportif ou lorsque vous utilisez la navigation, le chronomètre ou les compteurs.*

6.6 Réglage du contraste de l'écran

Vous pouvez augmenter ou diminuer le contraste de l'écran de votre Suunto Ambit2.

Pour régler le contraste de l'écran dans les paramètres :

1. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder aux paramètres **GÉNÉRAL**.
3. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder à **Tonalités/Affichage**.
4. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Contraste d'affichage** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
5. Augmentez le contraste à l'aide du bouton [Start Stop] ou diminuez-le à l'aide du bouton [Light Lock].
6. Retournez aux paramètres à l'aide du bouton [Back Lap], ou maintenez le bouton [Next] enfoncé pour quitter le menu des options.


1.
20.9.
16:30
Tuesday
2s
2.
PERSONAL...
NAVIGATI...
GENERAL
ALTI-BARO
PAIR
3.
GENERAL
Formats
Time/date
Tones/dis...
Compass
Map
4.
Tones/di
Tones
Backlight
Display co...
Invert disp...
Button lock
5.
Display
contrast
50%
+
−
6.
Hold to
exit
2s

7 UTILISATION DU MODE TIME

Le mode **TIME** comprend des fonctionnalités pour la mesure du temps.

Le mode **TIME** affiche les informations suivantes :

- ligne supérieure : date
- ligne centrale : heure
- ligne inférieure : possibilité d'afficher alternativement le jour de la semaine, les secondes, la deuxième heure ou le niveau de la batterie à l'aide du bouton [View].



7.1 Modification des paramètres de l'heure

Pour accéder aux paramètres de l'heure :

1. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder à **GÉNÉRAL**.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Heure/Date** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].



Paramétrage de l'heure

L'heure actuelle est affichée dans la ligne centrale du mode **TIME**.

Pour paramétrer l'heure :

1. Dans le menu des options, accédez à **GÉNERAL**, puis à **Heure/Date** et **Heure**.
2. Modifiez l'heure et les minutes à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock]. Acceptez à l'aide du bouton [Next].
3. Retournez aux paramètres à l'aide du bouton [Back Lap], ou maintenez le bouton [Next] enfoncé pour quitter le menu des options.



Paramétrage de la date

La date actuelle est affichée dans la ligne supérieure du mode **TIME**.

Pour paramétrer la date :

1. Dans le menu des options, accédez à **GÉNÉRAL**, puis à **Heure/Date** et **Date**.
2. Modifiez les valeurs pour l'année, le mois et le jour à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock]. Acceptez à l'aide du bouton [Next].
3. Retournez aux paramètres à l'aide du bouton [Back Lap], ou maintenez le bouton [Next] enfoncé pour quitter le menu des options.



Paramétrage de la deuxième heure

La deuxième heure vous permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire, par exemple, lorsque vous voyagez. La deuxième heure est affichée dans la ligne inférieure du mode **TIME**. Appuyez sur le bouton [View] pour y accéder.

Pour paramétrer la deuxième heure :

1. Dans le menu des options, accédez à **GÉNÉRAL**, puis à **Heure/Date** et **2ème Heure**.
2. Modifiez l'heure et les minutes à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock]. Acceptez à l'aide du bouton [Next].
3. Retournez aux paramètres à l'aide du bouton [Back Lap], ou maintenez le bouton [Next] enfoncé pour quitter le menu des options.



Réglage de l'alarme

Vous pouvez utiliser votre Suunto Ambit2 comme un réveil.

Pour accéder à la fonction de réveil et régler l'alarme :

1. Dans le menu des options, accédez à **GÉNÉRAL**, puis à **Heure/Date** et **Alarme**.
2. Activez ou désactivez l'alarme à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Acceptez à l'aide du bouton [Next].
3. Modifiez l'heure et les minutes à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock]. Acceptez à l'aide du bouton [Next].
4. Retournez aux paramètres à l'aide du bouton [Back Lap], ou maintenez le bouton [Next] enfoncé pour quitter le menu des options.



Lorsque l'alarme est activée, le symbole d'alarme apparaît sur la plupart des affichages.

Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez :

- Sélectionner **Répéter** en appuyant sur le bouton [Light Lock]. L'alarme s'interrompt et retentira toutes les 5 minutes jusqu'à ce que vous la désactiviez. Jusqu'à 12 rappels d'alarme peuvent se produire pendant une heure.
- Sélectionner **Arrêter** en appuyant sur le bouton [Start Stop]. L'alarme s'arrête et retentira à la même heure le jour suivant, sauf si vous la désactivez dans les paramètres.



REMARQUE: *Si l'option de répétition est sélectionnée, l'icône d'alarme clignote en mode* ***TIME****.*

7.2 Utilisation de la synchronisation GPS

La synchronisation GPS corrige le décalage entre votre Suunto Ambit2 et l'heure GPS. La synchronisation GPS corrige automatiquement l'heure une fois par jour ou à chaque changement manuel de l'heure. La deuxième heure est également corrigée.

REMARQUE: *La synchronisation GPS corrige les minutes et les secondes, mais pas les heures.*

REMARQUE: *La synchronisation GPS corrige l'heure de manière précise à condition que le décalage soit inférieur à +/- 7,5 minutes. Si le décalage est supérieur, la synchronisation GPS corrige l'heure au quart d'heure le plus proche.*

La synchronisation GPS est activée par défaut. Pour la désactiver :

1. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder à **GÉNÉRAL**.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Heure/Date** puis jusqu'à **GPS timekeeping** à l'aide du bouton [Start Stop]. Sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. Définissez la synchronisation GPS sur **Off** à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Acceptez à l'aide du bouton [Next].


1.
20.9.
16:30
Tuesday
2s
2.
NAVIGATI...
GENERAL
PAIR
PERSONAL
3.
GENERAL
Map
Formats
Time/date
Tones/dis...
Compass
3.
Time/dat
Time
Date
GPS timek
Dual time
Alarm off
4.
GPS
timekeeping
Off
+
✓
–

8 NAVIGATION

8.1 Utilisation du GPS

Votre Suunto Ambit2 utilise le système GPS (Global Positioning System) pour déterminer votre position actuelle. Le GPS incorpore les données d'un ensemble de satellites qui tournent en orbite autour de la terre à une altitude de 20 000 km et à 4 km/s.

Le récepteur GPS intégré dans votre Suunto Ambit2 est optimisé pour une utilisation au poignet et reçoit les données selon un angle très large.

8.1.1 Acquisition d'un signal GPS

Votre Suunto Ambit2 active automatiquement le GPS lorsque vous sélectionnez un mode sportif utilisant la fonctionnalité GPS, déterminez votre position ou commencez à naviguer.



REMARQUE: *Lors de la première activation du GPS ou si vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, l'acquisition GPS peut durer plus longtemps. Les activations suivantes du GPS seront plus rapides.*

CONSEIL: *Pour réduire le temps d'initialisation du GPS, maintenez l'appareil avec le récepteur GPS vers le haut et assurez-vous d'être dans une zone ouverte de sorte que l'appareil ait une ligne de vision directe avec le ciel.*

Dépannage : Pas de signal GPS

- Pour un signal optimal, pointez la partie GPS de l'appareil vers le haut. Vous obtiendrez un signal optimal dans une zone ouverte ayant une ligne de vision directe avec le soleil.
- Le récepteur GPS fonctionne généralement à l'intérieur des tentes et autres abris fins. Cependant, les objets, bâtiments, végétations ou nuages denses peuvent réduire la qualité de réception du signal GPS.
- Le signal GPS ne traverse ni les constructions solides, ni l'eau. Par conséquent, n'essayez pas d'activer le GPS par exemple à l'intérieur de bâtiments, de grottes ou sous l'eau.
- Pour résoudre des problèmes de GPS, réinitialisez le GPS (reportez-vous à la section *section 14.1 Menu Service de la page 120*).

8.1.2 Grilles GPS et formats de position

Les grilles sont les lignes d'une carte qui définissent le système de coordonnées utilisé sur la carte.

Le format de position est la façon dont la position du récepteur GPS est affichée sur l'appareil. Tous les formats se rapportent à la même position, ils l'expriment

juste différemment. Pour savoir comment modifier le format de position, reportez-vous à la section *chapitre 14 Réglage des paramètres de la page 116*.

Vous pouvez sélectionnez le format dans les grilles suivantes :

- latitude/longitude est la grille la plus fréquemment utilisée et a trois format différents :
  - **WGS84 Hd.d°**
  - **WGS84 Hd°m.m'**
  - **WGS84 Hd°m's.s**
- **UTM** (Universal Transverse Mercator) fournit une présentation de la position horizontale bidimensionnelle.
- **MGRS** (Military Grid Reference System) est une extension de l'UTM et comporte un désignateur de zone de grille, un identifiant carré de 100 000 mètres et une position numérique.

Suunto Ambit2 prend également en charge les grilles locales suivantes :

- **British (BNG)**
- **Finnish (ETRS-TM35FIN)**
- **Finnish (KKJ)**
- **Irish (IG)**
- **Swedish (RT90)**
- **Swiss (CH1903)**
- **UTM NAD27 Alaska**
- **UTM NAD27 Conus**
- **UTM NAD83**

REMARQUE: *Certaines grilles ne peuvent pas être utilisées dans les régions situées au nord du 84°N et au sud du 80°S, ou à l'extérieur des pays pour lesquels elles sont conçues.*

8.1.3 Précision GPS et économie d'énergie

Lorsque vous personnalisez des modes sportifs, vous pouvez définir l'intervalle d'acquisition GPS à l'aide du paramètre de précision GPS dans Movescount. Plus l'intervalle est court, plus la précision est bonne au cours de l'exercice.

En augmentant l'intervalle et en diminuant la précision, vous pouvez augmenter la durée d'utilisation de la batterie.

Les options de paramétrage de la précision GPS sont les suivantes :

- Meilleure : ~ intervalle d'acquisition d'1 seconde, consommation d'énergie la plus haute
- Bonne : ~ intervalle d'acquisition de 5 secondes, consommation d'énergie modérée
- OK : ~ intervalle d'acquisition de 60 secondes, consommation d'énergie la plus basse
- Pas de signal GPS

8.2 Vérification de la position

Votre Suunto Ambit2 vous permet de vérifier les coordonnées de votre position actuelle à l'aide d'un GPS.

Pour vérifier votre position :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **NAVIGATION** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **Position**.
4. L'appareil commence à rechercher un signal GPS et affiche **GPS trouvé(es)** après l'acquisition du signal. Ensuite, vos coordonnées actuelles s'affichent.

1.

2.



3.



4.



CONSEIL: *Vous pouvez également vérifier votre position pendant l'enregistrement d'un exercice en maintenant le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.*

8.3 Navigation vers un POI

8.3.1 Ajout de votre position actuelle comme point d'intérêt (POI)

Votre Suunto Ambit2 vous permet d'enregistrer votre position actuelle comme un POI. Vous pouvez naviguer vers un POI enregistré à tout moment, par exemple pendant votre exercice.

Vous pouvez stocker jusqu'à 100 POI dans l'appareil. Notez que les itinéraires sont également soumis à ce quota. Par exemple, si vous avez un itinéraire constitué de 60 points de passage, vous pouvez stocker 40 POI en plus dans votre appareil.

Vous pouvez sélectionner un type (icône) et un nom pour le POI à partir d'une liste prédéfinie ou nommer librement les POI dans Movescount. Les icônes prédéfinies sont présentées dans la section *chapitre 16 Icônes de la page 132*.

Pour enregistrer votre position actuelle comme un POI :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **NAVIGATION** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **Position**.
4. L'appareil commence à rechercher un signal GPS et affiche **GPS trouvé(es)** après l'acquisition du signal. Vos coordonnées actuelles s'affichent sur l'écran.
5. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour enregistrer la position.
6. Sélectionnez un type de POI approprié pour la position. Faites défiler les types de POI à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez un type de POI à l'aide du bouton [Next].
7. Sélectionnez un nom approprié pour la position. Faites défiler les options de nom à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez un nom à l'aide du bouton [Next].
8. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour enregistrer le POI.

1.

20.9.
16:30
Tuesday

2.

TIMERS
NAVIGATI...
EXERCISE
LOGBOOK

3.


NAVIGATION
Routes
Location
POIs (Poin..

4.

GPS
Found

5.


Save location
Latitude
60.27182°N
Longitude
24.97227°E

6.


POI
type
Building 01

7.


POI
name
Building 01

8.


Yes
Save?
No

CONSEIL: *Vous pouvez créer des POI dans Movescount en sélectionnant une position sur une carte ou en insérant ses coordonnées. Les POI enregistrés sur votre Suunto Ambit2 et dans Movescount sont toujours synchronisés lorsque vous connectez l'appareil à Movescount.*

8.3.2 Ajout manuel des coordonnées d'un point d'intérêt (POI)

Vous pouvez enregistrer une position autre que votre position actuelle en tant que POI en entrant manuellement les coordonnées correspondantes.

Pour ajouter manuellement les coordonnées d'une position :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **NAVIGATION** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **POIs (Points of interest)** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next]. L'appareil indique le nombre de POI actuellement enregistrés dans l'appareil ainsi que l'espace disponible pour de nouveaux POI.
4. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Définir une position** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next]. L'appareil indique les coordonnées de la position où la dernière acquisition GPS a été effectuée.
5. Modifiez les valeurs de latitude à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock]. Acceptez les valeurs à l'aide du bouton [Next].
6. Modifiez les valeurs de longitude à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock]. Acceptez les valeurs à l'aide du bouton [Next].
7. Sélectionnez un type de POI approprié pour la position. Faites défiler les types de POI à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez un type de POI à l'aide du bouton [Next].

8. Sélectionnez un nom approprié pour la position. Faites défiler les options de nom à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez un nom à l'aide du bouton [Next].
9. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour enregistrer le POI.

CONSEIL: *Lorsque vous faites défiler les options de menu, vous pouvez augmenter la vitesse en maintenant le bouton [Start Stop] ou [Light Lock] enfoncé jusqu'à ce que les options défilent plus rapidement.*


1.
20.9.
16:30
Tuesday
2.
TIMERS
NAVIGATI...
EXERCISE
LOGBOOK
3.
NAVIGATION
Location
POIs (Poin...
Routes
4.
POIs.
Location
Define loc...
5.
Latitude
60.27182˚N
24.97227˚E
6.
Longitude
60.27182˚N
24.97227˚E
7.
POI
type
Building 02
8.
POI
name
Building 01
9.
Yes
Save?
No

8.3.3 Navigation vers un point d'intérêt (POI)

Votre Suunto Ambit2 comprend la navigation GPS qui vous permet de naviguer vers une destination prédéfinie enregistrée sous forme de POI.

REMARQUE: *Vous pouvez également naviguer pendant que vous enregistrez un exercice, voir section 12.6.7 Navigation pendant un exercice de la page 93.*

Pour naviguer vers un POI :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **NAVIGATION** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **POIs (Points of interest)** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
   L'appareil affiche le nombre de POI enregistrés ainsi que l'espace disponible pour de nouveaux POI.
4. Les POI sont regroupés par type. Faites défiler jusqu'au type de POI souhaité à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
5. L'appareil affiche tous les POI enregistrés pour le type de POI sélectionné. Faites défiler jusqu'au POI à atteindre à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock], puis sélectionnez-le à l'aide du bouton [Next].
6. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **Naviguer**.
   Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *section 10.1 Étalonnage de la boussole de la page 67*. Une fois la boussole activée, l'appareil commence à rechercher un signal GPS et affiche **GPS trouvé(es)** après l'acquisition du signal.

7. Commencez à naviguer vers le POI. L'appareil affiche les informations suivantes :
   - une flèche indiquant la direction de votre destination (indicateur de virage à gauche/droite)
   - la distance par rapport à votre destination
   - le nom du POI vers lequel vous vous dirigez, votre déviation par rapport à votre cap en degrés (0° indique que vous suivez le bon cap) ou votre cap actuel en points cardinaux (**N**, **S**, **W**, **E**) et semi-cardinaux (**NE**, **NW**, **SE**, **SW**).
8. L'appareil vous indique que vous êtes arrivé à votre destination.

1.

20.9.
16:30
Tuesday

2.


TIMERS
NAVIGATI...
EXERCISE
LOGBOOK

3.


NAVIGATION
Location
POIs (Poin...
Routes

4.


1 POIs
99 free

5.


POIs.
Define loc...
Building (1)
Location

6.


Building ...

7.


Delete
Navigate
View

8.

dst 100m
Building 01

At destination
Building 01

REMARQUE: *La navigation montre l'écart par rapport à la flèche Nord de la couronne de la montre en vitesses faibles (<4 km/h) et l'écart par rapport à votre direction en vitesses élevées (>4 km/h). Si vous restez immobile, vous pouvez faire pivoter l'appareil jusqu'à afficher 0, indiquant la bonne direction. Lorsque vous êtes à vélo, Suunto Ambit2 détecte votre direction y compris lorsque l'appareil est incliné.*

8.3.4 Suppression d'un point d'intérêt (POI)

Pour supprimer un POI :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **NAVIGATION** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **POIs (Points of interest)** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
   L'appareil affiche le nombre de POI enregistrés ainsi que l'espace disponible pour de nouveaux POI.
4. Les POI sont regroupés par type. Faites défiler jusqu'au type de POI souhaité à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
5. L'appareil affiche tous les POI enregistrés pour le type de POI sélectionné. Faites défiler jusqu'au POI que vous souhaitez supprimer à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock] et sélectionnez-le à l'aide du bouton [Next].
6. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Supprimer** à l'aide du bouton [Start Stop]. Sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
7. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour confirmer.

1.

20.9.
16:30
Tuesday

2.


TIMERS
NAVIGATI...
EXERCISE
LOGBOOK

3.


NAVIGATION
Location
POIs (Poin...
Routes


1 POIs
99 free

4.


POIs.
Define loc...
Building (1)
Location

5.


Building ...

6.


View
Delete
Navigate

7.


Yes
Delete?
No

REMARQUE: *Lorsque vous supprimez un POI dans Movescount et que vous synchronisez votre Suunto Ambit2, il est supprimé de l'appareil mais uniquement désactivé dans Movescount.*

8.4 Navigation le long d'un itinéraire

8.4.1 Ajout d'un itinéraire

Vous pouvez créer un itinéraire dans Movescount, ou importer, de votre ordinateur vers Movescount, un itinéraire créé à l'aide d'un autre appareil. Vous pouvez également enregistrer un itinéraire à l'aide de votre Suunto Ambit2, puis le télécharger vers Movescount, voir *section 12.6.1 Enregistrement de parcours de la page 86*.

Pour ajouter un itinéraire :

1. Rendez-vous sur www.movescount.com et suivez les instructions d'importation ou de création d'itinéraire.
2. Activez Moveslink et branchez votre Suunto Ambit2 à votre ordinateur à l'aide du câble USB Suunto. L'itinéraire est transféré automatiquement vers votre appareil.

REMARQUE: *Assurez-vous que l'itinéraire que vous souhaitez transférer vers votre Suunto Ambit2 a été sélectionné dans Movescount.*



8.4.2 Navigation le long d'un itinéraire

Vous pouvez naviguer le long d'un itinéraire que vous avez téléchargé sur votre Suunto Ambit2 depuis Movescount, voir *section 8.4.1 Ajout d'un itinéraire de la page 46*.

REMARQUE: *Vous pouvez également naviguer pendant que vous enregistrez un exercice, voir section 12.6.7 Navigation pendant un exercice de la page 93.*

Pour naviguer le long d'un itinéraire :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **NAVIGATION** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Itinéraires** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
   L'appareil affiche le nombre d'itinéraires enregistrés, puis une liste de tous vos itinéraires.
4. Faites défiler jusqu'à l'itinéraire souhaité à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez à l'aide du bouton [Next].

5. L'appareil affiche tous les points de passage de l'itinéraire sélectionné. Faites défiler jusqu'au point de passage que vous souhaitez utiliser comme point de départ à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Acceptez à l'aide du bouton [Next].
6. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **Naviguer**.
7. Si vous avez sélectionné un point de passage en milieu d'itinéraire, Suunto Ambit2 vous invite à sélectionner la direction de la navigation. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour sélectionner **En avant** ou sur le bouton [Light Lock] pour sélectionner **En arrière**.
   Si vous avez sélectionné le premier point de passage comme point de départ, Suunto Ambit2 navigue vers l'avant (du premier au dernier point de passage). Si vous avez sélectionné le dernier point de passage comme point de départ, Suunto Ambit2 navigue vers l'arrière (du dernier au premier point de passage).
8. Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *section 10.1 Étalonnage de la boussole de la page 67*. Une fois la boussole activée, l'appareil commence à rechercher un signal GPS et affiche **GPS trouvé(es)** après l'acquisition du signal.
9. Commencez à naviguer vers le premier point de passage de l'itinéraire. L'appareil vous indique lorsque vous arrivez au point de passage et commence automatiquement à naviguer vers le point de passage suivant de l'itinéraire.
10. Avant d'atteindre le dernier point de passage de l'itinéraire, l'appareil vous indique que vous êtes arrivé à votre destination.

1.

20.9.
16:30
Tuesday

2.

TIMERS
NAVIGATI...
EXERCISE
LOGBOOK

3.


NAVIGATION
POIs (Poin...
Routes
Location


1 routes

4.


Routes
Route01 (3..

5.


Route01
END
BEGIN
WP01

6.


Navigate
View

7.


Forwards
Direction
Backwards

8.

GPS
Found

9.


10 km

10.


Approaching
BEGIN


10 km


Continue to
WP01


10 km

...


10 km


At destination
END



Pour ignorer un point de passage d'un itinéraire :

1. Pendant que vous naviguez le long d'un itinéraire, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **NAVIGATION**.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Ignorer point de passage** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next]. L'appareil ignore le point de passage et navigue directement jusqu'au point de passage suivant de l'itinéraire.



8.4.3 Pendant la navigation

Pendant la navigation, appuyez sur le bouton [View] pour faire défiler les vues suivantes :

1. la vue complète affichant l'intégralité de l'itinéraire
2. la vue agrandie de l'itinéraire. Par défaut, la vue agrandie est à une échelle de 200 m/0,125 mi ou plus si vous êtes loin de l'itinéraire. Vous pouvez modifier l'orientation de la carte dans les paramètres, voir *chapitre 14 Réglage des paramètres de la page 116*.
3. la vue de la navigation par points de passage

1. 2. 3.



Vue complète

La vue complète affiche les informations suivantes :

- (1) une flèche indiquant votre position et pointant dans la direction de votre cap.
- (2) le point de passage suivant de l'itinéraire
- (3) le premier et le dernier point de passage de l'itinéraire
- (4) les points d'intérêt situés à proximité de l'itinéraire. Le point d'intérêt le plus proche est représenté sous la forme d'une icône.
- (5) l'échelle d'affichage de la vue complète



(1)
(2)
(3)
(4)
(5) 10 km

REMARQUE: *Dans la vue complète, le nord est toujours situé en haut.*

Vue de la navigation par points de passage

La vue de la navigation par points de passage affiche les informations suivantes :

- (1) une flèche indiquant la direction du prochain point de passage (indicateur de virage à gauche/droite)
- (2) votre distance jusqu'au prochain point de passage
- (3) le prochain point de passage vers lequel vous vous dirigez



(1)
(2) dst200m
(3) WP01

8.4.4 Suppression d'un itinéraire

Vous pouvez supprimer et désactiver des itinéraires dans Movescount.

Pour supprimer un itinéraire :

1. Rendez-vous sur www.movescount.com et suivez les instructions de suppression ou de désactivation d'un itinéraire.
2. Activez Moveslink et branchez votre Suunto Ambit2 à votre ordinateur à l'aide du câble USB Suunto. L'itinéraire est supprimé automatiquement de l'appareil pendant la synchronisation des paramètres.

9 UTILISATION DU MODE ALTI & BARO

En mode **ALTI & BARO**, vous pouvez visualiser l'altitude ou la pression barométrique actuelle. Trois profils sont disponibles : **Automatique**, **Baromètre** et **Altimètre**. Pour savoir comment définir les profils, reportez-vous à la section *section 9.2.1 Définition de profils de la page 57*.

Vous pouvez accéder à différentes vues en fonction du profil activé lorsque vous êtes en mode **ALTI & BARO**.

Les vues Lever du soleil et Coucher du soleil sont disponibles lorsque le GPS a été activé. Si le GPS n'est pas actif, les heures de lever et de coucher du soleil sont basées sur les dernières données GPS enregistrées.

9.1 Fonctionnement du mode Alti & Baro

Pour obtenir des mesures correctes dans le mode **ALTI & BARO**, il est important de comprendre comment votre Suunto Ambit2 calcule l'altitude et la pression au niveau de la mer. Votre Suunto Ambit2 mesure constamment la pression absolue. En fonction de cette mesure et des valeurs de référence, l'appareil calcule l'altitude et la pression rapportée au niveau de la mer.

⚠ ***ATTENTION:*** *Maintenez la zone autour du capteur propre et à l'abri du sable. N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures du capteur.*

9.1.1 Obtention de relevés corrects

Si vous pratiquez une activité requérant des valeurs de pression et de niveau précises, vous devrez d'abord étalonner votre Suunto Ambit2 en saisissant soit l'altitude actuelle, soit la pression actuelle au niveau de la mer.

Vous trouverez l'altitude de votre position dans la plupart des cartes topographiques ou dans Google Earth. Vous trouvez une référence de la pression au niveau de la mer pour votre position sur les sites Web des services météorologiques nationaux.

Si la technologie FusedAlti™ est activée, la mesure de l'altitude sera automatiquement corrigée en combinant FusedAlti à l'étalonnage de l'altitude et de la pression au niveau de la mer. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *section 9.6 FusedAlti™ de la page 64*.

La pression absolue est constamment mesurée.

Référence de pression absolue et altitude connue = pression au niveau de la mer

Pression absolue et pression connue au niveau de la mer = altitude

La modification des conditions climatiques locales affecte les valeurs d'altitude indiquées. Si le temps change souvent, il est conseillé de réinitialiser fréquemment la valeur de référence d'altitude actuelle, de préférence avant de commencer votre parcours si les valeurs de référence sont disponibles. Tant que le temps est stable, vous n'avez pas besoin de définir des valeurs de référence.

9.1.2 Obtention de relevés incorrects

Profil ALTIMÈTRE + immobilité + changement des conditions météorologiques

Si votre profil **Altimètre** est activé depuis longtemps et que l'appareil reste immobile alors que les conditions météorologiques locales changent, l'appareil donnera des relevés d'altitude incorrects.

Profil ALTIMÈTRE + changement d'altitude + changement des conditions météorologiques

Si votre profil **Altimètre** est activé et que les conditions météorologiques changent fréquemment alors que vous montez ou descendez, l'appareil donnera des relevés incorrects.

Profil BAROMÈTRE + changement d'altitude

Si le profil **Baromètre** est activé depuis longtemps alors que vous montez ou descendez, l'appareil suppose que vous êtes immobile et interprète les changements d'altitude comme des changements de la pression au niveau de la mer. Par conséquent, il vous donnera des relevés de pression au niveau de la mer incorrects.

Exemple : Définition de la valeur de référence d'altitude

Vous êtes le deuxième jour de votre randonnée de deux jours. Vous vous rendez compte que vous avez oublié de passer du profil **Baromètre** au profil **Altimètre** lorsque vous avez commencé votre déplacement. Vous savez que les relevés d'altitude actuels indiqués par votre Suunto Ambit2 sont erronés. Par conséquent, vous vous rendez à la position la plus proche indiquée sur votre carte topographique pour laquelle une valeur de référence d'altitude est indiquée. Vous corrigez la valeur de référence d'altitude de votre Suunto Ambit2 et passez du profil **Baromètre** au profil **Altimètre**. Maintenant, vos relevés d'altitude sont corrects.

9.2 Association d'un profil avec une activité

Le profil **Altimètre** doit être sélectionné lorsque l'altitude de votre activité de plein air change (par exemple, lors de la randonnée en montage).

Le profil **Baromètre** doit être sélectionné lorsque votre activité de plein air n'implique pas des changements d'altitude (par exemple, football, voile, canoë).

Pour obtenir des mesures correctes, vous devez associer le profil à votre activité. Vous pouvez laisser votre Suunto Ambit2 sélectionner le profil qui convient à l'activité ou sélectionner un profil vous-même.

REMARQUE: *Vous pouvez définir le profil à l'aide des paramètres d'un mode sportif dans Movescount ou sur votre Suunto Ambit2.*

9.2.1 Définition de profils

Pour définir le profil **ALTI & BARO** :

1. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.

2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **ALTI-BARO** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **Profil**.
4. Faites défiler les options de profil (**Automatique**, **Altimètre**, **Baromètre**) à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez un profil à l'aide du bouton [Next].



9.2.2 Définition des valeurs de référence

Pour définir les valeurs de référence de pression au niveau de la mer ou d'altitude :

1. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **ALTI-BARO** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Référence** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. Les options de paramétrage suivantes sont proposées :
   - **FusedAlti** : Le GPS est activé et l'appareil commence à calculer l'altitude via FusedAlti. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *section 9.6 FusedAlti™ de la page 64*.

- **Altitude manuelle** : L'altitude est définie manuellement.
- **Pression au niveau mer** : La valeur de référence de la pression au niveau de la mer est définie manuellement.

5. Définissez la valeur de référence à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock]. Acceptez la valeur à l'aide du bouton [Next].



CONSEIL: *Vous pouvez accéder au paramètre* ***Référence*** *en maintenant le bouton [View] enfoncé dans le mode* ***ALTI & BARO****.*

Vous pouvez également définir l'altitude en cours d'exercice - voir *section 12.6.4 Définition de l'altitude en cours d'exercice de la page 90*.

9.3 Utilisation du profil Altimètre

Le profil **Altimètre** calcule l'altitude en fonction des valeurs de référence. La valeur de référence peut être la pression au niveau de la mer ou l'altitude. Lorsque le profil **Altimètre** est activé, l'icône d'altimètre apparaît sur l'affichage. Pour savoir comment définir le profil, reportez-vous à la section *section 9.2.1 Définition de profils de la page 57*.

Lorsque le profil **Altimètre** est activé, vous pouvez accéder aux vues suivantes :

- ligne supérieure : votre altitude actuelle
- ligne centrale : les informations sur l'altitude sur 12 heures, sous forme de graphique
- ligne inférieure : possibilité d'afficher alternativement l'heure ou la température à l'aide du bouton [View]

REMARQUE: *Si vous portez votre Suunto Ambit2 au poignet, vous devez la retirer afin d'obtenir une mesure de température précise, car la température de votre corps affecte la mesure initiale.*

9.4 Utilisation du profil Baromètre

Le profil **Baromètre** indique la pression actuelle rapportée au niveau de la mer. Cette indication est basée sur les valeurs de référence ajoutées dans les paramètres et la pression absolue constamment mesurée. Pour savoir comment définir les valeurs de référence, reportez-vous à la section *section 9.2.2 Définition des valeurs de référence de la page 58*.

Les changements de la pression au niveau de la mer sont représentés graphiquement dans la ligne centrale de l'écran. L'affichage montre l'enregistrement des dernières 27 heures avec un intervalle d'enregistrement de 1 heure.

Lorsque le profil **Baromètre** est activé, l'icône de baromètre apparaît sur l'affichage. Pour savoir comment définir le profil **ALTI & BARO (ALTI-BARO)**, reportez-vous à la section *section 9.2.1 Définition de profils de la page 57*.

Lorsque le profil **Baromètre** est activé, votre Suunto Ambit2 vous affiche les informations barométriques suivantes :

- ligne supérieure : la pression actuelle au niveau de la mer
- ligne centrale : un graphique présentant les données de pression au niveau de la mer pour les dernières 27 heures (intervalle d'enregistrement : 1 h)
- ligne inférieure : possibilité d'afficher alternativement la température, l'heure ou l'altitude de référence à l'aide du bouton [View]



La référence d'altitude correspond à la dernière altitude utilisée dans le mode **ALTI & BARO (ALTI-BARO)**. Il peut s'agir de :

- l'altitude que vous avez définie comme référence dans le profil **Baromètre** ou
- la dernière altitude enregistrée dans le profil **Automatique** avant de passer au profil **Baromètre**.

REMARQUE: *Si vous portez votre Suunto Ambit2 au poignet, vous devez la retirer afin d'obtenir une mesure de température précise, car la température de votre corps affecte la mesure initiale.*

9.5 Utilisation du profil Automatique

Le profil **Automatique** passe du profil **Altimètre** au profil **Baromètre** (et vice-versa) en fonction de vos déplacements. Lorsque le mode **Automatique** est activé, l'appareil interprètera automatiquement les changements de pression comme des changements d'altitude ou de conditions météorologiques.



Il n'est pas possible de mesurer en même temps le changement d'altitude et les changements météorologiques, ces phénomènes correspondant tous deux à une modification de la pression de l'air ambiant. Votre Suunto Ambit2 détecte les mouvements verticaux et bascule en mode de mesure de l'altitude lorsque nécessaire. Lorsque l'altitude s'affiche, elle est mise à jour dans un délai maximum de 10 secondes.

Si vous vous trouvez à une altitude constante (moins de 5 mètres de déplacement vertical en 12 minutes), votre Suunto Ambit2 interprète tous les changements de pression comme des changements de conditions météorologiques. L'intervalle de mesure est de 10 secondes. L'altitude affichée reste constante. Si les conditions météorologiques changent, l'affichage de la pression au niveau de la mer change également.

Si vous vous déplacez en altitude (plus de 5 mètres de déplacement vertical en 3 minutes), votre Suunto Ambit2 interprète tous les changements de pression comme des changements d'altitude.

En fonction du profil activé, vous pouvez accéder aux vues de profil **Altimètre** ou **Baromètre** à l'aide du bouton [View].

REMARQUE: *Lorsque vous utilisez le profil* ***Automatique****, les icônes de baromètre et d'altimètre ne sont pas affichées.*

9.6 FusedAlti™

FusedAlti™ permet une mesure de l'altitude combinant altitude GPS et altitude barométrique. Cette technologie réduit les erreurs temporaires et décalages pour la mesure finale de l'altitude.

REMARQUE: *Par défaut, l'altitude est mesurée avec FusedAlti pendant les exercices utilisant le GPS et pendant la navigation. Lorsque le GPS est désactivé, l'altitude est mesurée par le capteur barométrique.*

Si vous ne souhaitez pas utiliser la technologie FusedAlti pour la mesure de l'altitude, vous pouvez la désactiver dans le menu des options.

Pour désactiver la technologie FusedAlti :

1. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **ALTI-BARO** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **FusedAlti** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. Réglez FusedAlti sur **Off** à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock], puis acceptez avec le bouton [Next].



Lorsque l'appareil est en mode **TIME**, vous pouvez rechercher une nouvelle référence d'altitude barométrique avec FusedAlti. Cela active le GPS pendant une durée maximum de 15 minutes.

Pour rechercher une nouvelle référence d'altitude barométrique avec FusedAlti :

1. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **ALTI-BARO** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Référence** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide de [Next].
4. Faites défiler l'affichage jusqu'à **FusedAlti** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].

Le GPS est activé et l'appareil commence à calculer l'altitude via FusedAlti.



REMARQUE: *En conditions optimales, il faut 4 à 12 minutes à FusedAlti pour être activée. Pendant ce temps, Suunto Ambit2 affiche l'altitude barométrique et ~ s'affiche à côté de l'altitude mesurée afin d'indiquer que celle-ci peut ne pas être correcte.*

10 UTILISATION DE LA BOUSSOLE 3D

Votre Suunto Ambit2 est équipée d'une boussole 3D qui vous permet de vous orienter en fonction du nord magnétique. La boussole à compensation d'inclinaison affiche des relevés précis même si elle n'est pas horizontale.

Le mode **COMPASS** comprend les informations suivantes :

- ligne centrale : cap de la boussole en degrés
- ligne inférieure : possibilité d'afficher alternativement le cap actuel en points cardinaux (**N**, **S**, **W**, **E**) et semi-cardinaux (**NE**, **NW**, **SE**, **SW**), l'heure ou une vue vide à l'aide du bouton [View]



La boussole se met automatiquement en mode économie d'énergie après une minute. Réactivez-la à l'aide du bouton [Start Stop].

Pour savoir comment utiliser la boussole pendant un exercice, reportez-vous à la section *section 12.6.5 Utilisation de la boussole pendant un exercice de la page 90*.

10.1 Étalonnage de la boussole

Le mode **COMPASS** vous invite à étalonner la boussole avant de pouvoir l'utiliser. Si vous avez déjà étalonné la boussole et que vous souhaitez l'étalonner de

nouveau, vous pouvez accéder à l'option d'étalonnage dans le menu des options.

REMARQUE: *L'étalonnage de la boussole 3D se fait en deux étapes : rotation horizontale et inclinaison verticale. Assurez-vous de bien avoir lu toutes les instructions avant de commencer l'étalonnage.*

Pour accéder à l'étalonnage de la boussole :

1. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **GÉNÉRAL** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Boussole** à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **Étalonnage**.



Pour étalonner la boussole :

1. Maintenez l'appareil dans une position aussi horizontale que possible et faites-le pivoter jusqu'à ce que les segments situés au bord de l'écran soient

remplis et que vous entendiez un bip confirmant l'étalonnage. Le texte **À niveau** clignote à l'écran lorsque l'appareil n'est pas à l'horizontale.

2. L'étalonnage de l'inclinaison débute automatiquement lorsque l'étalonnage du niveau a été correctement réalisé. Maintenez l'appareil incliné à 90° jusqu'à entendre le bip de confirmation et voir le texte **Étalonnage réussi**. Si l'étalonnage échoue, le texte **Echec de l'étalonnage** s'affiche. Pour réessayer l'étalonnage, appuyez sur le bouton [Start Stop].



10.2 Réglage de la valeur de déclinaison magnétique

Pour vous assurer que les relevés de la boussole sont corrects, définissez une valeur de déclinaison précise.

Les cartes papier indiquent le nord géographique. Les boussoles, quant à elles, indiquent le nord magnétique : une région située au-dessus de la terre, point d'attraction des champs magnétiques terrestres. Le nord géographique et le nord magnétique n'étant pas situés au même endroit, vous devez définir la déclinaison sur votre boussole. L'angle entre le nord géographique et le nord magnétique correspond à votre déclinaison.

La valeur de déclinaison apparaît sur la plupart des cartes. L'emplacement du nord magnétique change chaque année. Ainsi, pour obtenir une valeur de

déclinaison précise et récente, consultez Internet (par exemple, www.magnetic-declination.com).

Les cartes de course d'orientation sont toutefois dessinées en fonction du nord magnétique. Cela signifie que lorsque vous utilisez ce type de cartes, vous devez désactiver la correction de déclinaison en réglant la valeur de déclinaison sur 0°.

Pour définir la valeur de déclinaison :

1. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder à **GÉNÉRAL**.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Boussole** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Déclinaison** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
5. Désactivez la déclinaison en sélectionnant --, **W** (ouest) ou **E** (est).
6. Définissez la valeur de déclinaison à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock].
7. Appuyez sur le bouton [Next] pour confirmer.



CONSEIL: *Vous pouvez également accéder aux paramètres de la boussole en maintenant le bouton [View] enfoncé dans le mode* ***COMPASS****.*

11 COMPTEURS

11.1 Activation et désactivation du chronomètre

Le chronomètre vous permet de mesurer le temps sans démarrer d'exercice. Une fois le chronomètre activé, celui-ci apparaît comme le dernier affichage après les modes **TIME, ALTI & BARO** et **COMPASS**.

Pour activer/désactiver le chronomètre :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **CHRONOMÈTRE** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **Chronomètre**.



11.2 Utilisation du chronomètre

Pour utiliser le chronomètre :

1. Dans l'affichage du chronomètre activé, appuyez sur le bouton [Start Stop] pour commencer à mesurer le temps.
2. Appuyez sur [Back Lap] pour effectuer un tour ou sur [Start Stop] pour suspendre le chronométrage. Pour afficher les temps de tour, appuyez sur [Back Lap] lorsque le chronométrage est suspendu.
3. Appuyez sur [Start Stop] pour poursuivre.
4. Pour réinitialiser le temps, maintenez le bouton [Start Stop] enfoncé lorsque le chronométrage est suspendu.



Pendant que le chronomètre fonctionne, vous pouvez :

- appuyer sur le bouton [View] pour basculer entre l'heure et le temps de tour affiché sur la ligne inférieure de l'écran.
- faire défiler les modes **TIME**, **ALTI & BARO** et **COMPASS** à l'aide du bouton [Next].
- accéder au menu des options en maintenant le bouton [Next] enfoncé.

11.3 Compte à rebours

Vous pouvez régler le compte à rebours de façon à ce que le décompte commence depuis un point prédéfini jusqu'à zéro. Une fois le compte à rebours

activé, celui-ci apparaît comme le dernier affichage après les modes **TIME**, **ALTI & BARO** et **COMPASS**.

Le compte à rebours émet un bref son chaque seconde pendant les 10 dernières secondes, puis déclenche une alarme lorsqu'il atteint zéro.

Pour paramétrer le compte à rebours :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **CHRONOMÈTRE** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Cpte rebrs** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. Appuyez sur le bouton [View] pour régler la durée du compte à rebours.
5. Modifiez l'heure et les minutes à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock]. Acceptez à l'aide du bouton [Next].
6. Appuyez sur [Start Stop] pour lancer le compte à rebours.



Une fois le compte à rebours terminé, l'affichage disparaît après une période d'inactivité de 2 minutes.

Pour désactiver le compte à rebours, accédez à **CHRONOMÈTRE** dans le menu Débuter et sélectionnez **Fin cpte rebrs**.

CONSEIL: *Vous pouvez mettre en pause/reprendre le compte à rebours en appuyant sur le bouton [Start Stop].*

12 UTILISATION DES MODES SPORTIFS

Utilisez les modes sportifs pour enregistrer les journaux d'exercice et afficher diverses informations pendant l'exercice.

Vous pouvez accéder aux modes sportifs en appuyant sur le bouton [Start Stop] lorsque vous vous trouvez en mode **TIME**, **ALTI & BARO** ou **COMPASS** (si la boussole a été étalonnée).

12.1 Modes sportifs

Vous pouvez sélectionner un mode sportif approprié à partir des modes sportifs prédéfinis. En fonction du sport pratiqué, des informations différentes sont affichées au cours de l'exercice. Par exemple, le mode sportif indique si FusedSpeed™ ou la vitesse GPS est activée. (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *chapitre 13 FusedSpeed de la page 113*.) Le mode sportif sélectionné a également un impact sur les paramètres, tels que les limites de FC, la distance de tour automatique, le mode **ALTI & BARO** et la fréquence d'enregistrement.

Dans Movescount, vous pouvez créer davantage de modes sportifs personnalisés, modifier les modes sportifs prédéfinis et les télécharger sur votre appareil.

Pendant l'exercice, les modes sportifs prédéfinis vous donnent des informations utiles à ce sport en particulier :

- **Cyclisme** : informations liées à la vitesse, la distance, la cadence et la fréquence cardiaque
- **Alpinisme** : informations relatives à l'altitude, la distance et la vitesse (acquisitions GPS toutes les 60 s)
- **Ski alpin** : informations relatives à l'altitude, la descente et le temps
- **Trekking** : informations relatives à la distance, l'altitude, la fréquence cardiaque et chronographe (acquisitions GPS toutes les 60 s)
- **Triathlon** : combinaison d'informations liées à la natation en plein air, au cyclisme et à la course
- **Course** : informations relatives à l'allure, la fréquence cardiaque et chronographe
- **Natat. en salle** : cadence moyenne, cadence maxi, SWOLF moyen
- **Natat. plein air** : cadence moyenne, cadence maxi, SWOLF moyen
- **Autres sports** : informations relatives à la vitesse, la fréquence cardiaque et l'altitude
- **Entraîn. salle** : informations relatives à la fréquence cardiaque (sans acquisition GPS)

12.2 Options supplémentaires en modes sportifs

En mode sportif, maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder aux options supplémentaires à utiliser pendant l'exercice.

- Sélectionnez **ALTITUDE** pour définir l'altitude.
- Sélectionnez **NAVIGATION** pour accéder aux options suivantes :
    - Sélectionnez **Chemin retour** pour reconstituer votre itinéraire de retour à partir de n'importe quel point de votre exercice.

- Sélectionnez **Direction de retour** pour naviguer vers le point de départ de votre exercice.
- Sélectionnez **Position** pour vérifier les coordonnées de votre position actuelle ou pour l'enregistrer en tant que POI.
- Sélectionnez **POIs (Points of interes)** pour naviguer vers un POI.
- Sélectionnez **Itinéraires** pour suivre un itinéraire.
- Sélectionnez **Journal** pour suivre l'itinéraire de l'un de vos journaux enregistrés avec les données GPS.

- Sélectionnez **ACTIVER** pour activer ou désactiver les fonctions suivantes :
  - Sélectionnez **Interv. off/on** pour activer ou désactiver le compteur d'intervalles. Le compteur d'intervalles peut être ajouté aux modes sportifs personnalisés dans Movescount. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *section 12.6.6 Utilisation du compteur d'intervalles de la page 91*.
  - Sélectionnez **Pause auto off/on** pour activer ou désactiver la pause automatique.
  - Sélectionnez **Défilement auto off/on** pour activer ou désactiver le défilement automatique.
  - Sélectionnez **Limites FC off/on** pour activer ou désactiver les limites de FC. Vous pouvez définir des valeurs limites pour la fréquence cardiaque dans Movescount.
  - Sélectionnez **Boussole off/on** pour activer ou désactiver la boussole. Lorsque la boussole est activée pendant l'exercice, elle apparaît comme un affichage supplémentaire après le mode sportif.



12.3 Utilisation de la ceinture de fréquence cardiaque

Vous pouvez utiliser une ceinture de fréquence cardiaque pendant l'exercice. Lorsque vous utilisez une ceinture de fréquence cardiaque, votre Suunto Ambit2 affiche plus d'informations sur vos activités.

L'utilisation de la ceinture de fréquence cardiaque permet d'afficher les informations supplémentaires suivantes pendant l'exercice :

- fréquence cardiaque en temps réel
- fréquence cardiaque moyenne en temps réel
- fréquence cardiaque sous forme de graphique
- calories brûlées pendant l'exercice
- conseils pour pratiquer dans les limites de fréquence cardiaque définies
- Pic d'Effet d'Entraînement

L'utilisation d'une ceinture de fréquence cardiaque permet d'afficher les informations supplémentaires suivantes après l'exercice :

- calories brûlées pendant l'exercice
- la fréquence cardiaque moyenne
- la fréquence cardiaque maximum
- le temps de récupération

Dépannage : Pas de signal de fréquence cardiaque

Si vous perdez le signal de la fréquence cardiaque, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que vous portez la ceinture de fréquence cardiaque correctement (reportez-vous à la section *section 12.4 Mise en place de la ceinture de fréquence cardiaque de la page 81*).
- Vérifiez que les zones d'électrode de la ceinture de fréquence cardiaque sont humides.
- Si les problèmes persistent, remplacez la batterie (de la ceinture de fréquence cardiaque).
- Reliez votre ceinture de fréquence cardiaque avec l'appareil (reportez-vous à la section *chapitre 15 Liaison POD/ceinture de fréquence cardiaque de la page 123*).
- Lavez régulièrement à la machine la sangle de la ceinture de fréquence cardiaque.

12.4 Mise en place de la ceinture de fréquence cardiaque

REMARQUE: *Votre Suunto Ambit2 est compatible avec la ceinture Suunto ANT Comfort Belt.*

Ajustez la longueur de la sangle de la ceinture de fréquence cardiaque de façon à ce qu'elle soit serrée, mais confortable. Humidifiez les zones de contact avec de l'eau ou du gel et mettez en place la ceinture de fréquence cardiaque. Vérifiez que la ceinture de fréquence cardiaque est centrée sur votre poitrine et que la flèche rouge est orientée vers le haut.

1.



2.



⚠ ***AVERTISSEMENT:*** *Si vous portez un pacemaker, un défibrillateur ou tout autre dispositif électronique, vous utilisez la ceinture de fréquence cardiaque à vos risques et périls. Avant la première utilisation de la ceinture de fréquence cardiaque, nous vous recommandons de procéder à un exercice-test sous la supervision d'un médecin. Cela vous permettra de vous assurer de la sécurité et de la fiabilité d'une utilisation simultanée du pacemaker et de la ceinture de fréquence cardiaque. L'activité physique peut comporter des risques, en particulier pour les personnes restées inactives pendant un certain temps. Nous vous conseillons vivement de consulter un médecin avant de commencer un programme d'activité physique régulier.*

REMARQUE: *Votre Suunto Ambit2 ne peut pas recevoir le signal de la ceinture de fréquence cardiaque sous l'eau.*

CONSEIL: *Lavez régulièrement à la machine la ceinture de fréquence cardiaque après utilisation, afin d'éviter toute mauvaise odeur et d'assurer la bonne qualité et fonctionnalité des données. Lavez uniquement la sangle.*

Votre Suunto Ambit2 prend en charge les ceintures émettrices de fréquence cardiaque ainsi que certains capteurs de cyclisme compatibles ANT+™ avec la mise à jour logicielle 2.0 (disponible sur http://www.movescount.com/connect/Moveslink). Rendez-vous sur www.thisisant.com/directory pour consulter la liste des produits ANT+ compatibles.

12.5 Début de l'exercice

Pour débuter un exercice :

1. Humidifiez les zones de contact et mettez la ceinture de fréquence cardiaque (en option) en place.
2. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
3. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder à **EXERCICE**.
4. Faites défiler les options de mode sportif à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock], puis sélectionnez un mode approprié à l'aide du bouton [Next]. (Pour en savoir plus sur les options de mode sportif, reportez-vous à la section *section 12.1 Modes sportifs de la page 77*.)
5. L'appareil commence automatiquement à rechercher un signal provenant de la ceinture de fréquence cardiaque, si le mode sportif sélectionné utilise une ceinture de fréquence cardiaque. Attendez que l'appareil vous informe

qu'une fréquence cardiaque et/ou un signal GPS a été détecté ou appuyez sur le bouton [Start Stop] pour sélectionner **Plus tard**. L'appareil continue à rechercher la fréquence cardiaque/le signal GPS.
Une fois que la fréquence cardiaque/le signal GPS a été détecté, l'appareil commence à afficher et à enregistrer la fréquence cardiaque/les données GPS.

6. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour commencer l'enregistrement de l'exercice. Pour accéder au menu des options, maintenez le bouton [Next] enfoncé (reportez-vous à la section *section 12.2 Options supplémentaires en modes sportifs de la page 78*).

(1.)


SUUNTO

2.

20.9.
16:30
Tuesday

3.


NAVIGATI...
EXERCISE
LOGBOOK
TIMERS

4.


Alpine skii...
Trekking
Triathlon
Running
Indoor swi...

5.

Later
HR belt
Searching...

6.

Later
GPS
Searching...100%
HR+GPS
Found
dst 0.00 km
00`00.00
avg 0`00 km

12.6 Pendant l'exercice

Votre Suunto Ambit2 vous fournit des informations supplémentaires lors de votre exercice. Les informations supplémentaires varient en fonction du mode sportif sélectionné. Reportez-vous à la section *section 12.1 Modes sportifs de la page 77*. Vous obtiendrez également plus d'informations si vous utilisez la ceinture de fréquence cardiaque et le GPS pendant l'exercice.

Votre Suunto Ambit2 vous permet de définir les informations à afficher. Pour savoir comment personnaliser l'affichage, reportez-vous à la section *chapitre 6 Personnalisation de votre Suunto Ambit2 de la page 15*.

Voici quelques suggestions sur les opérations que vous pouvez effectuer en cours d'exercice :

- Appuyez sur le bouton [Next] pour afficher des informations supplémentaires.
- Appuyez sur le bouton [View] pour afficher des vues supplémentaires.
- Pour éviter d'arrêter accidentellement votre enregistrement ou de faire des tours inutiles, verrouillez les boutons en maintenant le bouton [Light Lock] enfoncé.
- Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour suspendre l'enregistrement. La pause apparaît dans votre enregistrement sous la forme d'un repère de tour. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton [Start Stop].

12.6.1 Enregistrement de parcours

En fonction du mode sportif sélectionné, votre Suunto Ambit2 vous permet d'enregistrer diverses informations pendant l'exercice.

Si vous utilisez le GPS pendant l'enregistrement du journal, votre Suunto Ambit2 enregistrera également votre parcours, que vous pourrez visualiser dans Movescount. Lorsque vous enregistrez votre parcours, l'icône d'enregistrement et l'icône GPS sont affichées dans la partie supérieure de l'écran.

12.6.2 Définition de tours

Pendant l'exercice, vous pouvez définir des tours manuellement ou automatiquement en définissant l'intervalle de tour automatique dans Movescount. Lorsque vous définissez des tours automatiquement, votre Suunto Ambit2 enregistre les tours en fonction de la distance spécifiée dans Movescount.

Pour définir des tours manuellement, appuyez sur le bouton [Back Lap] pendant l'exercice.

Votre Suunto Ambit2 affiche les informations suivantes :

- ligne supérieure : temps intermédiaires (durée à partir du début du journal)
- ligne centrale : nombre de tours
- ligne inférieure : durée du tour



REMARQUE: *Le récapitulatif de l'exercice affiche toujours au moins un tour : votre exercice du début à la fin. Les tours parcourus pendant l'exercice sont affichés sous forme de tours supplémentaires.*

12.6.3 Enregistrement de l'altitude

Votre Suunto Ambit2 enregistre tous vos déplacements en altitude entre les heures de démarrage et d'arrêt de l'enregistrement. Si vous pratiquez une activité impliquant des changements d'altitude, vous pouvez enregistrer ces changements et visualiser les informations enregistrées ultérieurement.

REMARQUE: *Par défaut, la mesure d'altitude se base sur la technologie FusedAlti. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section section 9.6 FusedAlti™ de la page 64.*

Pour enregistrer l'altitude :

1. Vérifiez que le profil **Altimètre** est actif.
2. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
3. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **EXERCICE**.
4. Faites défiler les modes sportifs à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock], puis sélectionnez un mode approprié à l'aide du bouton [Next].
5. Attendez que l'appareil vous informe qu'une fréquence cardiaque et/ou un signal GPS a été détecté ou appuyez sur le bouton [Start Stop] pour sélectionner **Plus tard**. L'appareil continue à rechercher la fréquence cardiaque/le signal GPS. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour commencer l'enregistrement.

1.– 2.


alt 361 m
12 °C

3.


NAVIGATI...
EXERCISE
LOGBOOK
TIMERS

4.


Cycling
Mountaine...
Alpine skii...
Trekking
Triathlon

5.


Later
HR belt
Searching...
Later
GPS
Searching...100%
HR+GPS
Found
0:00'00
alt 10 m
asc 0 m

12.6.4 Définition de l'altitude en cours d'exercice

La plupart des modes sportifs vous permettent de définir manuellement votre altitude en cours d'exercice.

Pour définir votre altitude en cours d'exercice :

1. Lorsque vous vous trouvez dans un mode sportif, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **ALTITUDE** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Définissez l'altitude à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock].
4. Acceptez à l'aide du bouton [Next].



12.6.5 Utilisation de la boussole pendant un exercice

Vous pouvez activer la boussole et l'ajouter à un mode sportif personnalisé pendant votre exercice.

Pour utiliser la boussole pendant un exercice :

1. Lorsque vous vous trouvez dans un mode sportif, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **ACTIVER** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].

3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Boussole** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. La boussole apparaît comme le dernier affichage du mode sportif personnalisé.



Pour désactiver la boussole, revenez à **ACTIVER** dans le menu des options et sélectionnez **Fin boussole**.

12.6.6 Utilisation du compteur d'intervalles

Vous pouvez ajouter un compteur d'intervalles à chaque mode sportif personnalisé dans Movescount. Pour ajouter le compteur d'intervalles à un mode sportif, sélectionnez le mode sportif puis accédez aux **paramètres**

avancés. À la prochaine connexion de votre Suunto Ambit2 à votre compte Movescount, le compteur d'intervalles sera synchronisé avec l'appareil.

Le compteur d'intervalles vous permet de préciser les informations suivantes :

- types d'intervalles (intervalles **HAUT** et **BAS**)
- durée ou distance pour les deux types d'intervalles
- nombre de répétitions des intervalles

REMARQUE: *Si vous ne définissez pas le nombre de répétitions des intervalles dans Movescount, le compteur d'intervalles continuera jusqu'à 99 répétitions.*

Pour activer/désactiver le compteur d'intervalles :

1. Lorsque vous vous trouvez dans un mode sportif, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **ACTIVER** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Chrono.** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. Appuyez sur le bouton [Start Stop] ou [Light Lock] pour définir le compteur d'intervalles sur **On/Off**, puis acceptez à l'aide du bouton [Next].
   Lorsque le compteur d'intervalles est activé, l'icône des intervalles s'affiche en haut de l'écran.



12.6.7 Navigation pendant un exercice

Vous pouvez naviguer le long d'un itinéraire ou vers un point d'intérêt (POI) pendant votre exercice.

Pour naviguer pendant un exercice :

1. Lorsque vous vous trouvez dans un mode sportif, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **NAVIGATION**.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **POIs (Points of interest)** ou **Itinéraires** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].

Les instructions de navigation apparaissent comme le dernier affichage du mode sportif sélectionné.



Pour désactiver la navigation, revenez à **NAVIGATION** dans le menu des options et sélectionnez **Arrêter navigation**.

12.6.8 Retrouver le chemin de retour pendant l'exercice

Si vous utilisez le GPS, votre Suunto Ambit2 enregistre automatiquement le point de départ de votre exercice. Pendant l'exercice, votre Suunto Ambit2 vous guide vers le point de départ (ou la position à laquelle l'acquisition GPS a été effectuée) à l'aide de la fonction **Direction de retour**.

Pour retrouver le point de départ pendant l'exercice :

1. Lorsque vous vous trouvez dans un mode sportif, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **NAVIGATION**.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Direction de retour** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
   Les instructions de navigation apparaissent comme le dernier affichage du mode sportif sélectionné.



12.6.9 Utilisation de Chemin retour

À l'aide de **Chemin retour**, vous pouvez reconstituer votre itinéraire de retour à partir de n'importe quel point au cours de votre exercice. Suunto Ambit2

crée des points de passage temporaires afin de vous guider vers votre point de départ.

Pour retrouver votre chemin de retour pendant un exercice :

1. Lorsque vous vous trouvez dans un mode sportif, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **NAVIGATION**.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Chemin retour** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].



Vous pouvez à présent suivre votre itinéraire de retour, de la même façon que vous naviguez le long d'un itinéraire. Pour en savoir plus sur la navigation, reportez-vous à la section *section 8.4.3 Pendant la navigation de la page 51*.

Chemin retour peut également être utilisé à partir du journal avec des exercices comprenant des données GPS. Suivez la même procédure qu'à la section *section 8.4.2 Navigation le long d'un itinéraire de la page 47*. Faites défile l'affichage jusqu'à **JOURNAL** au lieu de **Itinéraires**, puis sélectionnez un journal pour commencer la navigation.

12.6.10 Pause automatique

La pause automatique interrompt l'enregistrement de l'exercice lorsque votre vitesse est inférieure à 2 km/h. Lorsque votre vitesse augmente à nouveau au-dessus de 2 km/h, l'enregistrement reprend automatiquement.

Vous pouvez activer ou désactiver la pause automatique pour chaque mode sportif dans Movescount. Vous pouvez également activer la pause automatique en cours d'exercice.

REMARQUE: *La pause automatique n'est pas disponible pour le mode* ***Natat. en salle****.*

Pour activer/désactiver la pause automatique en cours d'exercice :

1. Lorsque vous vous trouvez dans un mode sportif, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **ACTIVER** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Pause auto** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. Appuyez sur le bouton [Start Stop] ou [Light Lock] pour définir la pause automatique sur **On/Off**, puis acceptez à l'aide du bouton [Next].



12.7 Affichage du journal après l'exercice

Vous pouvez afficher un récapitulatif de votre exercice une fois l'enregistrement terminé.

Pour arrêter l'enregistrement et afficher les informations récapitulatives :

1. Maintenez le bouton [Start Stop] enfoncé pour arrêter et enregistrer l'exercice.
   Vous pouvez également appuyer sur le bouton [Start Stop] pour suspendre l'enregistrement. Après avoir suspendu l'enregistrement, confirmez l'arrêt en appuyant sur le bouton [Back Lap] ou reprenez l'enregistrement en appuyant sur le bouton [Light Lock]. Une fois l'exercice arrêté, enregistrez

le journal en appuyant sur le bouton [Start Stop]. Si vous ne voulez pas enregistrer le journal, appuyez sur le bouton [Light Lock].

2. Appuyez sur le bouton [Next] pour afficher le récapitulatif de l'exercice.



Vous pouvez également afficher les récapitulatifs de tous les exercices enregistrés dans le journal. Dans le journal, les exercices sont classés par heure et l'exercice le plus récent apparaît en premier. Le journal peut stocker environ 15 heures d'exercices avec la meilleure précision GPS possible et un intervalle de collecte des données d'une seconde.

Pour afficher le récapitulatif de votre exercice dans le journal :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **JOURNAL** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next]. Votre temps de récupération actuel s'affiche.
3. Faites défiler les journaux d'exercice à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock], puis sélectionnez un journal à l'aide du bouton [Next].
4. Parcourez les différentes vues du récapitulatif du journal à l'aide du bouton [Next].



12.7.1 Indicateur de mémoire restante

Si la mémoire de l'appareil a été synchronisée à moins de 50 %, votre Suunto Ambit2 affiche un rappel lorsque vous accédez au journal.



Lorsque la mémoire non synchronisée est pleine, le rappel n'est plus affiché et votre Suunto Ambit2 commence à remplacer les anciens journaux.

12.7.2 Récapitulatif d'exercice dynamique

Le récapitulatif d'exercice dynamique montre un récapitulatif des secteurs d'activité de votre exercice. Naviguez dans le récapitulatif à l'aide du bouton [Next].

Les informations affichées dans le récapitulatif dépendent du mode sportif utilisé, ainsi que de l'utilisation ou non d'une ceinture FC ou du GPS.

Par défaut, tous les modes sportifs incluent les informations suivantes :

- nom du mode sportif
- heure
- date
- durée
- tours

Un récapitulatif multisport inclut les données totales/moyennes de tous les sports constituant l'exercice multisport. Vous pouvez également afficher les données totales/moyennes d'un sport spécifique.

CONSEIL: *Vous pouvez accéder à davantage de données détaillées dans Movescount.*

12.7.3 Temps de récupération

Votre Suunto Ambit2 indique toujours votre temps de récupération cumulé actuel, calculé à partir de tous les exercices enregistrés. Le temps de récupération correspond au temps nécessaire à une récupération complète

et à la reprise d'un entraînement à pleine intensité. L'appareil met à jour en temps réel votre temps de récupération au fur et à mesure que celui-ci diminue ou augmente.

Pour afficher votre temps de récupération actuel :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à **JOURNAL** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Le temps de récupération s'affiche à l'écran.



REMARQUE: *Le temps de récupération s'affiche uniquement s'il est supérieur à 30 minutes.*

12.8 Entraînement multisport

Votre Suunto Ambit2 propose l'entraînement multisport. Vous pouvez facilement basculer entre différents sports et afficher en permanence les données pertinentes en cours d'exercice. Vous pouvez changer manuellement de sport en cours d'exercice ou créer un mode multisport à l'avance dans Movescount et le télécharger vers votre Suunto Ambit2. Vous pouvez définir un compteur d'intervalles dans Movescount pour chaque mode sportif inclus

dans le mode multisport. Le compteur d'intervalles se remet à zéro à chaque changement de sport.

12.8.1 Changement manuel de mode sportif pendant l'exercice

Votre Suunto Ambit2 vous permet de passer à un autre mode sportif en cours d'exercice sans avoir à arrêter l'enregistrement. Tous les modes sportifs utilisés pendant l'exercice sont inclus dans le journal.

Pour changer manuellement de mode sportif en cours d'exercice :

1. Pendant l'enregistrement de votre exercice, maintenez le bouton [Back Lap] enfoncé afin d'accéder aux modes sportifs.
2. Faites défiler la liste des modes sportifs à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock].
3. Sélectionnez le mode sportif approprié à l'aide du bouton [Next]. Votre Suunto Ambit2 continue à enregistrer le journal et les données pour le mode sportif sélectionné.



REMARQUE: *Votre Suunto Ambit2 compte un tour à chaque fois que vous changez de mode sportif.*

REMARQUE: *L'enregistrement du journal n'est pas mis en pause lorsque vous passez à un autre mode sportif. Vous pouvez mettre manuellement en pause l'enregistrement en appuyant sur le bouton [Start Stop].*

12.8.2 Utilisation du mode multisport préconfiguré

Vous pouvez créer votre propre mode multisport dans Movescount et le télécharger vers votre Suunto Ambit2. Le mode multisport peut contenir un certain nombre de modes sportifs différents dans un ordre spécifique. Chaque sport inclus dans le mode multisport possède son propre compteur d'intervalles. Vous pouvez sélectionner **Multisport**, **Course d'aventure** ou **Triathlon** comme mode multisport.

Pour utiliser un mode multisport préconfiguré :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder à **EXERCICE**.
3. Faites défiler jusqu'au mode multisport préconfiguré et sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
   Attendez que l'appareil vous informe qu'une fréquence cardiaque et/ou un signal GPS a été détecté ou appuyez sur le bouton [Start Stop] pour sélectionner **Plus tard**. L'appareil continue à rechercher la fréquence cardiaque/le signal GPS.
4. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour commencer l'enregistrement.
5. Maintenez le bouton [Back Lap] enfoncé pour passer au sport suivant de votre mode multisport.



12.9 Mode Natation

Vous pouvez utiliser votre Suunto Ambit2 pour enregistrer plusieurs types de données lorsque vous nagez. L'appareil reconnaît également votre style de nage. Vous pouvez enregistrer vos exercices en bassin ou en plein air, puis analyser les données par la suite dans Movescount.

12.9.1 Natation en salle

Lorsque vous utilisez le mode sportif de natation en salle, votre Suunto Ambit2 mesure votre vitesse de nage en fonction de la longueur du bassin. Chaque longueur de bassin représente un tour, affiché sur Movescount dans le journal.

Pour enregistrer un journal de natation en bassin :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder à **EXERCICE**.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Natat. en salle** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. Sélectionnez la taille du bassin. Vous pouvez sélectionner la longueur du bassin à partir des valeurs prédéfinies ou sélectionner l'option **Perso** pour indiquer la longueur du bassin. Faites défiler les options à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock], puis acceptez la valeur à l'aide du bouton [Next].
5. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour commencer l'enregistrement du journal de natation.

1.



2.



3.



4.



5.



12.9.2 Natation en plein air

Lorsque vous utilisez le mode de natation en plein air, votre Suunto Ambit2 mesure votre vitesse de nage à l'aide du GPS et affiche des données en temps réel pendant la nage.

Pour enregistrer un journal de natation en plein air :

1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu Débuter.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder à **EXERCICE**.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Natat. plein air** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. L'appareil commence automatiquement à rechercher le signal GPS. Attendez que l'appareil vous informe que le signal GPS a été détecté, ou appuyez sur [Start Stop] pour sélectionner **Plus tard**. L'appareil continue à rechercher le signal GPS. Une fois celui-ci détecté, l'appareil commence à afficher et à enregistrer les données GPS.
5. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour commencer l'enregistrement du journal de natation.



CONSEIL: *Appuyez sur le bouton [Back Lap] pour ajouter manuellement des tours pendant la nage.*

12.9.3 Enseignement de styles de nage à votre Suunto Ambit2

Vous pouvez apprendre à votre Suunto Ambit2 à reconnaître votre style de nage. Après l'enseignement des styles de nage, votre Suunto Ambit2 les détectera automatiquement dès vos premiers mouvements.

Pour lui enseigner des styles de nage :

1. Lorsque vous vous trouvez dans le mode **Natat. en salle**, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.

2. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **NATATION**.
3. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **Enseigner une nage**.
4. Parcourez les options de style de nage à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock]. Sélectionnez un style de nage approprié à l'aide du bouton [Next]. Vous pouvez quitter le paramètre et continuer votre entraînement en sélectionnant **FIN**.

   Les options de style de nage proposées sont :

   - **PAPILLON**
   - **DOS CRAWLÉ**
   - **BRASSE**
   - **LIBRE**
5. Parcourez une longueur de bassin dans le style sélectionné.
6. Après avoir terminé de nager, appuyez sur [Start Stop] pour enregistrer le style. Si vous ne souhaitez pas enregistrer le style, appuyez sur [Light Lock] pour revenir à la sélection du style de nage.



CONSEIL: *Vous pouvez quitter l'enseignement des styles de nage à tout moment en maintenant le bouton [Next] enfoncé.*

Pour remettre les styles enseignés à leur valeur par défaut :

1. Lorsque vous vous trouvez dans le mode **Natat. en salle**, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **NATATION**.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Réinit. nages enseignées** à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].

12.9.4 Drills de natation

Vous pouvez effectuer des drills de natation à tout moment pendant votre entraînement. Si vous effectuez un drill avec un style de nage non standard (par exemple, en utilisant uniquement vos jambes), vous pouvez régler la distance du drill en ajoutant manuellement des longueurs de bassin après le drill si nécessaire.

REMARQUE: *N'ajoutez pas la distance du drill tant que vous ne l'avez pas terminé.*

Pour effectuer un drill :

1. Pendant l'enregistrement de votre journal de natation en salle, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder à **NATATION**.
3. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **Drill** et commencer votre drill de natation.
4. Une fois votre drill terminé, appuyez sur le bouton [View] pour régler la distance totale si nécessaire.



Pour mettre fin au drill, revenez à **NATATION** dans le menu des options et sélectionnez **Fin drill**.

CONSEIL: *Vous pouvez mettre en pause le drill en appuyant sur le bouton [Start Stop].*

13 FUSEDSPEED

FusedSpeed™ combine de façon unique les mesures effectuées par le GPS et le capteur d'accélération au poignet pour mesurer plus précisément votre vitesse de course. Le signal GPS est filtré de manière adaptative en fonction de l'accélération du poignet, permettant une mesure plus précise des vitesses de course constantes et une prise en compte plus rapide des variations de vitesse.



FusedSpeed™ vous sera extrêmement utile lorsque vous aurez besoin de mesures de vitesse hautement réactives au cours de l'entraînement, par exemple, lorsque vous courrez sur un terrain accidenté ou lors d'un entraînement fractionné. Si vous perdez temporairement le signal GPS, par exemple, parce que des bâtiments bloquent le signal, votre Suunto Ambit2

est capable de continuer à afficher des mesures de vitesse précises à l'aide de l'accéléromètre étalonné du GPS.



REMARQUE: *FusedSpeed™ a été conçu pour la course et les autres activités similaires.*

CONSEIL: *Pour des mesures plus précises avec FusedSpeed™, il vous suffit de jeter un coup d'œil à l'appareil lorsque nécessaire. Maintenir l'appareil devant vous sans bouger réduit la précision.*

FusedSpeed™ est automatiquement activé dans les modes sportifs suivants :

- Trail running
- Triathlon
- Course

- Football
- Orientation
- Multisport
- Unihockey
- Football américain

Les autres modes sportifs utilisent les données de vitesse GPS de base.

Exemple : Course et cyclisme avec FusedSpeed™

Lorsque vous passez de la course au cyclisme, FusedSpeed™ remarque que l'accélération de votre poignet ne fournit pas des mesures de vitesse valides. L'appareil désactive automatiquement FusedSpeed™ et fournit des données de vitesse purement GPS pour le cyclisme. Lorsque vous passez du cyclisme à la course, FusedSpeed™ est automatiquement activé.

REMARQUE: *FusedSpeed™ ne fonctionne correctement que lorsque vous changez d'activité dans le même mode sportif.*

14 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

Pour accéder aux paramètres et les régler :

1. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Parcourez le menu à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock].
3. Appuyez sur le bouton [Next] pour accéder à un paramètre.
4. Appuyez sur le bouton [Start Stop] ou [Light Lock] pour régler les valeurs de ce paramètre.
5. Appuyez sur le bouton [Back Lap] pour revenir à l'affichage précédent ou maintenez le bouton [Next] enfoncé pour quitter le menu des options.

1. 2.– 5.



Vous pouvez accéder aux options suivantes :

Paramètres **PERSONNEL**

- **Poids**
- **FC max**

NAVIGATION

- **POIs (Points of interest)**
- **Position**
- **Itinéraires**

Paramètres **GÉNÉRAL**

Formats

- **Système d'unités** :
  - **Métrique**
  - **Impérial**
  - **Avancé** : Vous permet d'utiliser un mélange entre les mesures métriques et impériales, en fonction de vos préférences, dans Movescount.
- **Formats de position** :
  - **WGS84 Hd.d°**
  - **WGS84 Hd°m.m'**
  - **WGS84 Hd°m's.s**
  - **UTM**
  - **MGRS**
  - **British (BNG)**
  - **Finnish (ETRS-TM35FIN)**
  - **Finnish (KKJ)**
  - **Irish (IG)**
  - **Swedish (RT90)**
  - **Swiss (CH1903)**
  - **UTM NAD27 Alaska**
  - **UTM NAD27 Conus**
  - **UTM NAD83**
- **Format de l'heure** : 12 h ou 24 h
- **Format de la date** : jj.mm.aa, mm/jj/aa

Heure/Date

- **GPS timekeeping** : on ou off
- **2ème Heure** : heures et minutes
- **Alarme** : activée/désactivée, heures et minutes

- **Heure** : heures et minutes
- **Date** : année, mois, jour

Tonalités/Affichage

- **Inverser l'affichage** : inverse l'affichage
- **Verrouillage des boutons**
  - **Mode heure** : verrouillage des boutons en mode **TIME (TIME)**.
    - **Actions** : verrouillage des menus Débuter et d'options.
    - **Boutons** : verrouillage de tous les boutons. Le rétroéclairage peut être activé en mode **Nuit**.
  - **Mode sport** : verrouillage des boutons en modes sportifs.
    - **Actions** : verrouillage des boutons [Start Stop] et [Back Lap], et du menu des options pendant l'exercice.
    - **Boutons** : verrouillage de tous les boutons. Le rétroéclairage peut être activé en mode **Nuit**.
- **Tonalités** :
  - **Tout activé** : les tonalités de boutons et système sont activées
  - **Bips désactivés** : seules les tonalités système sont activées
  - **Tout désactivé** : toutes les tonalités sont désactivées

REMARQUE: *L'alarme retentit même lorsque toutes les tonalités sont désactivées.*

- **Rétroéclairage**
  Mode :
  - **Normal** : Le rétroéclairage est activé pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur le bouton [Light Lock] et lorsque l'alarme retentit.

- **Désactivé** : Le rétroéclairage n'est pas activé lorsque vous appuyez sur un bouton ou lorsque l'alarme retentit.
- **Nuit** : Le rétroéclairage est activé pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur un bouton et lorsque l'alarme retentit. L'utilisation du mode **Nuit** réduit significativement la durée de la batterie.
- **Interrupteur** : Le rétroéclairage est activé lorsque vous appuyez sur [Light Lock]. Il reste activé jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton [Light Lock].

Luminosité : Permet de régler la luminosité du rétroéclairage (en pourcentage).

- **Contraste d'affichage** : Permet de régler le contraste de l'écran (en pourcentage).

Boussole

- **Étalonnage** : Permet de commencer l'étalonnage de la boussole.
- **Déclinaison** : Permet de définir la valeur de la déclinaison de la boussole.

Carte

- **Orientation**
  - **Cap haut** : Affiche la carte agrandie avec le cap vers le haut.
  - **Nord haut** : Affiche la carte agrandie avec le nord vers le haut.

Paramètres **ALTI-BARO**

- **FusedAlti** : Active/Désactive FusedAlti.
- **Profil** : altimètre, baromètre, automatique
- **Référence** : altitude, pression

Paramètres **LIAISON**

- **Bike POD** : Permet de lier un Bike POD.
- **Power POD** : Permet de lier un Power POD.

- **Ceinture FC** : Permet de lier une ceinture FC.
- **Foot POD** : Permet de lier un Foot POD.
- **Cadence POD** : Permet de lier un Cadence POD.

14.1 Menu Service

Pour accéder au menu Service, maintenez les boutons [Back Lap] et [Start Stop] enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'appareil accède au menu.



Le menu Service inclut les éléments suivants :

- **INFO** :
  - **Air pressure** : indique la pression absolue et la température actuelles.
  - **Version** : indique la version actuelle du logiciel et du matériel installés sur votre Suunto Ambit2.
- **TEST** :
  - **LCD test** : vous permet de tester si l'écran LCD fonctionne correctement.
- **ACTION** :
  - **Mode veille** : vous permet de mettre l'appareil en mode veille.
  - **GPS reset** : vous permet de réinitialiser le GPS.

REMARQUE: *La réinitialisation du GPS entraîne une réinitialisation des données GPS, des valeurs d'étalonnage de la boussole, des graphiques alti/baro et du temps de récupération. Cependant, vos journaux enregistrés ne seront pas supprimés.*

REMARQUE: *Le contenu du menu Service peut être modifié sans préavis au cours des mises à jour.*

Mode veille

Afin d'économiser la batterie, vous pouvez placer votre Suunto Ambit2 en mode veille si vous ne l'utilisez pas pendant un moment.

Pour mettre l'appareil en mode veille :

1. Dans le menu Service, faites défiler l'affichage jusqu'à **ACTION** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
2. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner **Mode veille**.
3. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour confirmer ou sur [Light Lock] pour annuler.

Pour réactiver l'appareil lorsqu'il est en mode veille, appuyez sur un bouton.

REMARQUE: *L'appareil passe en mode économie d'énergie après 30 minutes d'inactivité. L'appareil se réactive dès que vous le bougez.*

Réinitialisation du GPS

Si le GPS ne fonctionne pas correctement, vous pouvez réinitialiser les données GPS dans le menu Service.

Pour réinitialiser le GPS :

1. Dans le menu Service, faites défiler l'affichage jusqu'à **ACTION** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
2. Appuyez sur le bouton [Light Lock], puis faites défiler l'affichage jusqu'à **GPS reset** et sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
3. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour confirmer la réinitialisation du GPS ou sur [Light Lock] pour annuler.

14.2 Modification de la langue

La langue par défaut pour votre Suunto Ambit2 est l'anglais. Pour modifier la langue, connectez l'appareil à votre ordinateur et téléchargez les langues supplémentaires à partir de Movescount. Les langues disponibles sont l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le finnois, le suédois, l'italien, le portugais et le néerlandais.

15 LIAISON POD/CEINTURE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

Liez votre Suunto Ambit2 à un Suunto POD optionnel (Bike POD, Power POD, ceinture de fréquence cardiaque, Foot POD ou Cadence POD) ou un POD ANT+ pour recevoir des informations supplémentaires sur la vitesse, la distance, la puissance et la cadence pendant l'exercice. Rendez-vous sur www.thisisant.com/directory pour consulter la liste des produits ANT+ compatibles.

Vous pouvez lier jusqu'à six POD à votre appareil :

- trois Bike POD (un seul Bike POD peut être utilisé à la fois)
- un Cadence POD
- un Foot POD
- un Power POD

Si vous liez plus de POD, votre Suunto Ambit2 se rappellera du dernier POD lié pour chaque type.

La ceinture de fréquence cardiaque et/ou le POD inclus dans le coffret de vente de votre Suunto Ambit2 sont déjà liés (appairés). La liaison est requise si vous souhaitez utiliser une nouvelle ceinture de fréquence cardiaque ou un nouveau POD avec l'appareil.

Pour lier un POD/une ceinture de fréquence cardiaque :

1. Activez le POD/la ceinture de fréquence cardiaque :
    - Bike POD : faites tourner le pneu sur lequel est installé le Bike POD.
    - Power POD : faites tourner le pneu ou le pédalier sur lequel est installé le Power POD.

- Ceinture de fréquence cardiaque : humidifiez les zones de contact et mettez la ceinture en place.
- Cadence POD : faites tourner la pédale sur laquelle est installé le Cadence POD.
- Foot POD : inclinez le Foot POD à 90 degrés.

2. Maintenez le bouton [Next] enfoncé pour accéder au menu des options.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **LIAISON** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].
4. Parcourez les options d'accessoire **Bike POD**, **Power POD**, **Ceinture FC**, **Foot POD** et **Cadence POD** à l'aide des boutons [Start Stop] et [Light Lock].
5. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner un POD ou une ceinture de fréquence cardiaque et commencer la liaison.
6. Maintenez votre Suunto Ambit2 à proximité du POD/de la ceinture (<30 cm) et attendez que l'appareil vous informe que le POD/la ceinture a été lié.

   Si la liaison échoue, appuyez sur le bouton [Start Stop] pour réessayer ou sur le bouton [Light Lock] pour retourner aux paramètres de liaison.

1.



SUUNTO COMFORT BELT

(1.)



SUUNTO BIKE POD

(1.)



POWER POD

(1.)



SUUNTO CADENCE POD

(1.)



SUUNTO FOOT POD



REMARQUE: *Vous pouvez lier différents types de Power POD à votre Suunto Ambit2. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d'utilisation du Power POD.*

CONSEIL: *Vous pouvez également activer la ceinture de fréquence cardiaque en humidifiant les deux zones de contact des électrodes et en appuyant dessus.*

Dépannage : Échec de la liaison de la ceinture de fréquence cardiaque

Si la liaison de la ceinture de fréquence cardiaque échoue, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que la sangle est connectée au module.

- Vérifiez que vous portez la ceinture de fréquence cardiaque correctement (reportez-vous à la section *section 12.4 Mise en place de la ceinture de fréquence cardiaque de la page 81*).
- Vérifiez que les zones de contact des électrodes de la ceinture de fréquence cardiaque sont humides.

Pour en savoir plus sur la liaison des POD, reportez-vous aux Manuels d'utilisation des POD.

15.1 Étalonnage des POD de mesure

Vous pouvez utiliser votre Suunto Ambit2 pour étalonner le Suunto Foot POD pour une lecture précise de la vitesse et de la distance parcourue. L'étalonnage doit se faire sur une distance précisément connue, telle qu'une piste de course de 400 m.

REMARQUE: *Le Foot POD fait référence à la fois au Suunto Foot POD Mini et au Suunto ANT+ Foot POD.*

Afin d'étalonner votre Suunto Foot POD avec votre Suunto Ambit2 :

1. Fixez le Suunto Foot POD à votre chaussure. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel rapide du Suunto Foot POD Mini ou au Manuel d'utilisation du Suunto Foot POD.
2. Choisissez un mode sportif (par exemple **Course**) dans le menu Débuter.
3. Commencez à courir à votre cadence habituelle. Lorsque vous passez la ligne de départ, appuyez sur le bouton [Start Stop] pour lancer l'enregistrement.

4. Courez sur une distance de 800–1000 mètres (environ 0,500–0,700 miles) à votre cadence habituelle (par exemple, faites deux tours sur une piste de 400 mètres).
5. Appuyez sur le bouton [Start Stop] lorsque vous passez la ligne d'arrivée pour mettre l'enregistrement en pause.
6. Appuyez sur le bouton [Back Lap] pour arrêter l'enregistrement. Une fois l'exercice arrêté, enregistrez le journal en appuyant sur le bouton [Start Stop]. Si vous ne voulez pas enregistrer le journal, appuyez sur le bouton [Light Lock].
   À l'aide du bouton [Next], faites défiler les vues du récapitulatif jusqu'à atteindre le récapitulatif de distance. Ajustez la distance affichée à la distance réellement parcourue avec les boutons [Start Stop] et [Light Lock]. Confirmez à l'aide du bouton [Next].
7. Confirmez l'étalonnage du POD en appuyant sur [Start Stop]. Votre Foot POD est désormais étalonné.

REMARQUE: *Si la connexion du Foot POD était instable pendant l'exercice d'étalonnage, vous risquez de ne pas pouvoir ajuster la distance parcourue dans le récapitulatif de distance. Assurez-vous que le Foot POD est fixé conformément aux instructions et réessayez.*

Pour étalonner le Suunto Bike POD, définissez la circonférence du pneu du vélo dans Movescount. Movescount calcule un facteur d'étalonnage. Le facteur d'étalonnage par défaut est de 1,0. Il correspond à un pneu de VTT de 26".

15.2 Étalonnage d'un Power POD et d'une pente

Suunto Ambit2 étalonne automatiquement votre Power POD lorsqu'il le trouve. Vous pouvez également étalonner le Power POD manuellement à n'importe quel moment au cours d'un exercice.

Pour étalonner manuellement un Power POD :

1. Lorsque vous vous trouvez dans un mode sportif, maintenez le bouton [Next] enfoncé afin d'accéder au menu des options.
2. Arrêtez de pédaler et soulevez vos pieds des pédales.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à **ETALONNER POWER POD** à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez à l'aide du bouton [Next].



Suunto Ambit2 commence à étalonner le POD et indique si l'étalonnage a réussi ou non. La ligne inférieure de l'écran affiche la fréquence actuelle utilisée avec le Power POD. La fréquence précédente est affichée entre parenthèses.



Si votre Power POD dispose d'une fonction Auto zero, vous pouvez activer ou désactiver cela par l'intermédiaire de votre Suunto Ambit2.

Pour activer ou désactiver Auto zéro :

1. Une fois l'étalonnage terminé, appuyez sur le bouton [Start Stop].
2. Configurez Auto zero sur **On/Off** à l'aide du bouton [Light Lock], puis acceptez à l'aide du bouton [Next].
3. Patientez jusqu'à la fin de la configuration.
4. Répétez cette procédure si la configuration échoue ou si le POD est perdu.



Vous pouvez étalonner la pente pour les Power POD utilisant la fréquence de manivelle de pédalier (CTF).

Pour étalonner la pente :

1. Une fois l'étalonnage du Power POD terminé, appuyez sur le bouton [Start Stop].

2. À l'aide du bouton [Light Lock], configurez la valeur correcte selon le manuel de votre Power POD, puis acceptez à l'aide du bouton [Next].
3. Patientez jusqu'à la fin de la configuration.
4. Répétez cette procédure si la configuration échoue ou si le POD est perdu.

1. 2. 3.



16 ICÔNES

Par exemple, les icônes suivantes sont affichées sur votre Suunto Ambit2 :

baromètre

altimètre

chronographe

paramètres

puissance du signal GPS

liaison

fréquence cardiaque

mode sportif

alarme

compteur d'intervalles

verrouillage des boutons

batterie

 écran actuel

indicateurs de bouton

monter/augmenter

suivant/confirmer

descendre/diminuer

lever du soleil

coucher de soleil

icônes de POI

Les icônes de POI suivantes sont disponibles sur votre Suunto Ambit2 :

bâtiment/domicile

voiture/parking

camp/camping

nourriture/restaurant/café

 logement/auberge/hôtel

eau/rivière/lac/littoral

montagne/colline/vallée/falaise

forêt

carrefour

panorama

début

fin

géocache

point de passage

route/sentier

rocher

prairie

grotte

17 TERMINOLOGIE

Autolap (Tour automatique)	Avec la fonction **AUTOLAP**, vous pouvez définir des tours en fonction de la distance et non du temps.
Format	La façon dont la position du récepteur GPS sera affichée sur l'appareil. Cette position est généralement indiquée sous forme de latitude/longitude en degrés et minutes, avec des options pour les degrés, minutes et secondes, les degrés uniquement ou l'un des nombreux formats de grille.
FusedAlti™	La technologie FusedAlti™ combine altitude GPS et barométrique. Cette technologie corrige intelligemment les erreurs temporaires et décalages pour la mesure finale de l'altitude.
FusedSpeed™	FusedSpeed™ combine de façon unique les mesures effectuées par le GPS et par le capteur d'accélération pour mesurer plus précisément votre vitesse de course. Le signal GPS est filtré de manière adaptative en fonction de l'accélération, permettant une mesure plus précise des vitesses de course constantes et une prise en compte plus rapide des variations de vitesse. FusedSpeed™ a été conçu pour la course et les autres activités similaires.
Grille	Un système de grille est un ensemble de lignes qui s'entrecroisent à angle droit sur une carte. Les systèmes de grille vous permettent de localiser ou rapporter un point spécifique sur la carte.

Limites de fréquence cardiaque	Rendez-vous sur Movescount pour préciser vos limites de fréquence cardiaque supérieure et inférieure. Transférez les réglages sur votre appareil.
Temps de tour	Durée du tour actuel. Lorsque vous faites un nouveau tour, le chronométrage recommence et l'appareil compte une nouvelle durée de tour. Lorsque vous effectuez un tour pendant un exercice, une fenêtre s'affiche avec, par exemple, le numéro du tour "1", "2"...
Navigation	Déplacement vers un point de passage donné en connaissant sa position actuelle par rapport au point de passage.
Peak Training Effect (Pic d'Effet d'Entraînement)	Le Peak Training Effect est un paramètre qui indique l'impact d'une séance d'entraînement sur vos performances aérobiques maximales (VO_2max). Rendez-vous sur Movescount pour sélectionner ce paramètre et l'afficher au cours de la séance. Dès que vous avez choisi d'afficher le Peak Training Effect, vous pouvez visualiser l'effet estimé de la séance sur vos performances maximales sur une échelle allant de 1 à 5, de mineur à surpassement, pendant l'exercice. Le Peak Training Effect fonctionne mieux lors des séances d'intensité moyenne à élevée à un niveau d'intensité constant. Il n'est pas adapté à la quantification des entraînements de faible intensité. L'entraînement d'endurance de base, quelles que soient la difficulté et la durée de la séance, affichera un Peak Training Effect faible.

Point d'intérêt (POI)	Coordonnées de position d'un point unique enregistré dans la mémoire de votre Suunto Ambit2.
Position	Coordonnées cartographiques exactes d'une position donnée.
Itinéraire	Un itinéraire est constitué de plusieurs points de passage. Vous pouvez créer un itinéraire dans Movescount et le télécharger vers votre Suunto Ambit2.
Temps intermédiaire	Temps écoulé du début d'un enregistrement à un point donné d'un exercice.
Suunto App	Les Suunto Apps peuvent être créées dans Movescount pour ajouter de nouvelles fonctions à votre Suunto Ambit2. Vous pouvez ajouter des Suunto Apps aux modes sportifs personnalisés dans Movescount et les synchroniser sur votre appareil.
Suunto App Designer	Le Suunto App Designer est un outil graphique simple d'utilisation permettant à tout un chacun de créer de nouvelles fonctions. L'inscription à Movescount est nécessaire. Le Suunto App Designer est disponible sur Movescount.
Suunto App Zone	Vous trouverez les Suunto Apps existantes dans la Suunto App Zone de Movescount. Vous pouvez parcourir la Suunto App Zone sans être inscrit à Movescount.
SWOLF	La valeur SWOLF permet de calculer l'efficacité de la nage. Elle associe temps de nage, nombre de mouvements et distance spécifique.
Parcours	Le parcours est le chemin suivi par l'utilisateur.

Point de passage	Coordonnées de position d'un point d'un itinéraire. Un itinéraire est constitué de plusieurs points de passage.

18 ENTRETIEN

Manipulez l'appareil avec délicatesse, ne le heurtez pas et ne le faites pas tomber.

Dans des conditions normales, l'appareil ne nécessite aucun entretien. Après utilisation, rincez-le avec de l'eau claire et un peu de savon doux, et nettoyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux humide ou une peau de chamois.

Pour plus d'informations sur l'entretien de l'appareil, reportez-vous à la gamme de matériels d'assistance, dont les questions/réponses et vidéos d'instruction, disponibles sur www.suunto.com. Sur ce même site, vous pouvez également envoyer des questions directement au Centre de contact Suunto et obtenir des instructions sur la réparation de votre produit par un service après-vente agréé Suunto, si nécessaire. Ne réparez pas l'appareil vous-même.

Vous pouvez également contacter le Centre de contact Suunto par téléphone aux numéros indiqués sur la dernière page de ce document. L'équipe d'assistance client qualifiée de Suunto vous aidera et, si nécessaire, dépannera votre produit au cours de l'appel.

N'utilisez que des accessoires Suunto d'origine ; les dommages causés par l'utilisation d'autres accessoires ne sont pas couverts par la garantie.

CONSEIL: *N'oubliez pas d'inscrire votre Suunto Ambit2 dans MySuunto à l'adresse suivante : www.suunto.com/register pour bénéficier d'une assistance personnalisée.*

18.1 Étanchéité

Suunto Ambit2 est étanche à 100 mètres / 330 pieds / 10 bars. La valeur en mètres désigne une profondeur de plongée réelle et est testée dans la pression d'eau utilisée pendant les tests d'étanchéité Suunto. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre montre pour la natation, mais que vous ne pouvez pas l'utiliser pour la plongée.

REMARQUE: *L'étanchéité n'est pas équivalente à la profondeur d'utilisation. Le repère d'étanchéité se rapporte à l'étanchéité entre l'air statique et l'eau qui permet de résister à une douche, un bain, la pratique de la natation, de la plongée en piscine et de la plongée avec masque et tuba.*

Pour conserver la bonne étanchéité, il est recommandé de :

- ne jamais utiliser l'appareil autrement que pour son utilisation prévue.
- contacter un service agréé Suunto, un distributeur ou un détaillant pour toute réparation.
- maintenir l'appareil propre et à l'abri du sable.
- ne jamais essayer d'ouvrir le boîtier.
- éviter d'exposer l'appareil à des changements rapides de température d'air ou d'eau.
- toujours nettoyer l'appareil à l'eau douce s'il a été exposé à de l'eau de mer.
- ne jamais heurter ou faire tomber l'appareil.

18.2 Charge de la batterie

L'autonomie de la batterie après une charge dépend de l'utilisation que vous faites de votre Suunto Ambit2. L'autonomie de la batterie est comprise entre 15 et 50 heures ou plus. Si vous utilisez les fonctions de base de la montre, elle

peut atteindre les 30 jours. Pour en savoir plus sur l'autonomie de la batterie, reportez-vous à la section *chapitre 19 Caractéristiques techniques de la page 143*.

REMARQUE: *Les faibles températures réduisent l'autonomie après charge.*

REMARQUE: *La capacité des batteries rechargeables diminue avec le temps.*

REMARQUE: *Si vous observez une réduction anormale de la capacité en raison d'une défaillance de la batterie, la garantie Suunto couvre le remplacement de la batterie pendant 1 an ou pour un maximum de 300 charges, selon l'échéance la plus courte.*

CONSEIL: *Si l'appareil effectue des acquisitions GPS toutes les secondes, la batterie dure au moins ~15 heures. Si l'appareil effectue des acquisitions GPS toutes les 60 secondes uniquement, la batterie dure ~50 heures.*

L'icône de batterie indique le niveau de charge de la batterie. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 10 %, l'icône de batterie clignote pendant 30 secondes. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 2 %, l'icône de batterie clignote en continu.



Chargez la batterie en la branchant à votre ordinateur à l'aide du câble USB Suunto ou à l'aide du chargeur mural Suunto compatible USB. La charge complète de la batterie dure environ 2 à 3 heures lorsque la batterie est vide.

CONSEIL: *Accédez à Movescount pour modifier la fréquence d'acquisition GPS et d'enregistrement d'un mode sportif afin d'économiser votre batterie.*

18.3 Remplacement de la pile de la ceinture FC

Remplacez la pile comme illustré ci-dessous :



19 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général

- température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C / -5 °F à +140 °F
- température de chargement de la batterie : 0 °C à +35 °C / +32 °F à +95 °F
- température de stockage : -30 °C à +60 °C / -22 °F à +140 °F
- poids : 82 g / 2,89 oz (argent), 89 g / 3,14 oz (noir), 92 g / 3,25 oz (saphir)
- imperméabilité (appareil) : 100 m / 328 ft / 10 bars
- imperméabilité (ceinture FC) : 20 m / 66 ft (ISO 2281)
- verre : verre en cristal minéral (verre en cristal de saphir dans les modèles Saphir)
- alimentation : batterie lithium-ion, rechargeable
- Autonomie de la batterie : ~ 16 - 50 heures en fonction de la précision GPS sélectionnée

Mémoire

- points de passage : maxi 100

Récepteur radio

- Compatible Suunto ANT et ANT+™
- fréquence de communication :
  - ANT+ > 2.457 GHz
  - ANT > 2.456 GHz
- méthode de modulation GFSK
- portée : ~2 m / 6 ft

Baromètre

- plage d’affichage : 950 à 1060 hPa / 28,34 à 31,30 inHg
- résolution : 1 hPa / 0,01 inHg

Altimètre

- plage d’affichage : -500 m à 9000 m / -1500 ft à 29500 ft
- résolution : 1 m / 3 ft

Thermomètre

- plage d’affichage : -20 °C à +60 °C / -4 °F à +140 °F
- résolution : 1° C / 1° F

Chronographe

- résolution : 1 s jusqu'à 9:59'59, puis 1 min

Boussole

- résolution : 1 degré / 18 millièmes

GPS

- technologie : SiRF star IV
- résolution : 1 m / 3 ft

19.1 Marque

Suunto Ambit2, ses logos et les autres marques de commerce de Suunto ainsi que les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de Suunto Oy. Tous droits réservés.

19.2 Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses, et

(2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré. Ce produit a été testé et déclaré conforme aux normes FCC, et est destiné à une utilisation à la maison ou au bureau.

AVERTISSEMENT FCC: *Les changements ou modifications non expressément approuvés par Suunto peuvent annuler votre droit d'utiliser cet appareil aux termes des réglementations FCC.*

19.3 IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada exemptes de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

19.4 CE

Suunto Oy déclare par la présente que cette montre-ordinateur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

19.5 Copyright

Copyright © Suunto Oy 2013. Tous droits réservés. Suunto, ses noms de produits, ses logos ainsi que les autres marques de commerce et noms commerciaux de Suunto sont des marques ou des marques déposées de Suunto Oy. Ce document et son contenu sont la propriété de Suunto Oy et ne sont destinés qu'à ses clients pour leur permettre d'obtenir des informations-clés sur le fonctionnement des produits Suunto. Son contenu ne doit en aucun cas être utilisé ou distribué dans un autre but et/ou être communiqué, divulgué ou reproduit sans l'accord préalable écrit de Suunto Oy. Bien que nous ayons vérifié avec le plus grand soin que les informations contenues dans ce document sont complètes et précises, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est accordée quant à la précision de ces informations. Le contenu de ce document peut être modifié à tout moment et sans notification préalable. La dernière version de cette documentation est disponible sur le site www.suunto.com.

19.6 Avis concernant les brevets

Ce produit est protégé par les brevets en instance suivants, ainsi que les législations nationales correspondantes : US 11/169,712, US 12/145,766, US 61/649,617, US 61/649,632, FI20116231, USD 603,521, EP 11008080, EU designs 001296636-0001/0006, 001332985-0001 ou 001332985-0002 USD 29/313,029,

USD 667,127, (Ceinture FC : US 7,526,840, US 11/808,391, US 13/071,624, US 61/443,731). Des demandes de brevets supplémentaires ont été déposées.

19.7 Garantie

GARANTIE LIMITÉE SUUNTO

Suunto garantit que durant la période de garantie, Suunto ou un Centre de service après-vente agréé Suunto (appelé ci-après Centre de service) s'engage, à sa seule discrétion, à remédier sans frais aux défauts des produits ou de fabrication, soit a) en réparant, soit b) en remplaçant, ou encore c) en remboursant le produit, conformément aux termes et aux conditions de cette garantie limitée. Cette garantie limitée est valide et exécutoire uniquement dans le pays d'achat du produit, sauf dispositions contraires de la législation locale.

Période de garantie

La période de garantie prend effet à la date de l'achat initial. La période de garantie est de deux (2) ans pour les appareils d'affichage. La période de garantie est d'un (1) an pour les accessoires, y compris (mais sans s'y limiter) les POD et les émetteurs de fréquence cardiaque, ainsi que pour les consommables.

La capacité des batteries rechargeables diminue avec le temps. Si vous observez une réduction anormale de la capacité en raison d'une défaillance de la batterie, la garantie Suunto couvre le remplacement de la batterie pendant 1 an ou pour un maximum de 300 charges, selon l'échéance la plus courte.

Exclusions et limitations

Cette garantie limitée ne couvre pas :

1. a) l'usure normale, b) les défauts résultant d'une manipulation sans soin ou c) des défauts ou des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation contraire à celle prévue ou recommandée ;
2. les manuels d'utilisation ou les éléments tiers ;
3. les défauts ou défauts présumés consécutifs à l'utilisation avec tout autre produit, accessoire, logiciel et/ou service non conçu ou fourni par Suunto ;

Cette garantie limitée n'est pas exécutoire si le produit :

1. a été ouvert hors de l'utilisation prévue ;
2. a été réparé avec des pièces de rechange non autorisées ; modifié ou réparé par un Centre de service non autorisé ;
3. a vu son numéro de série supprimé, altéré ou rendu illisible de quelque manière que ce soit – cet acte sera déterminé à la seule discrétion de Suunto ;
4. a été exposé à des produits chimiques, incluant (mais sans s'y limiter) les anti-moustiques.

Suunto ne garantit pas que le fonctionnement du Produit sera exempt d'erreur ou d'anomalie ou qu'il fonctionnera avec un logiciel ou du matériel informatique fourni par un tiers.

Accès au service de garantie Suunto

Vous devez disposer de la preuve d'achat du produit pour accéder au service de garantie Suunto. Pour savoir comment bénéficier du service de garantie, rendez-vous sur www.suunto.com/support. Si vous avez des questions ou des incertitudes, une gamme complète de matériels d'assistance est disponible à cette adresse. Vous pouvez également poser votre question directement au

Centre de contact Suunto. Vous pouvez également contacter le Centre de contact Suunto par téléphone aux numéros indiqués sur la dernière page de ce document. L'équipe d'assistance client qualifiée de Suunto vous aidera et, si nécessaire, dépannera votre produit au cours de l'appel.

Limitation de responsabilité

Dans les limites autorisées par les lois obligatoires applicables, cette Garantie limitée constitue votre seul et exclusif recours, et remplace toute garantie, expresse ou implicite. Suunto ne saurait être tenue pour responsable des dommages spéciaux, indirects, punitifs ou accessoires, y compris mais sans s'y limiter, la perte de bénéfices ou de profits anticipés, la perte de données, la perte de l'utilisation du produit, le coût du capital, le coût de tout équipement ou moyen de substitution, les plaintes déposées par des tiers, les dommages causés à la propriété et résultant de l'achat ou de l'utilisation du produit ou découlant du non-respect de la garantie, du non-respect du contrat, d'une négligence, d'un tort ou de toute théorie légale ou équitable, même si Suunto avait connaissance de l'éventualité de tels dommages. Suunto ne saurait être tenue responsable des retards liés à l'exécution du service de garantie.

Index

A

alarme, 27
altitude
    définition manuelle de l'altitude, 90
    enregistrement, 88
après l'exercice, 98, 101

B

batterie
    Ceinture FC, 142
    charge, 140
boussole, 67
    étalonnage, 67
    pendant l'exercice, 90
    valeur de déclinaison, 69
boutons, 11

C

ceinture de fréquence cardiaque, 80–81
    liaison, 123
charge de la batterie, 14
Chemin retour, 95
chronomètre, 73
    activation, 72
    désactivation, 72
    réinitialisation, 73
    suspendre, 73
    tours, 73
compteur d'intervalles, 91
compteurs
    chronomètre, 73
contraste de l'écran, 22

D

début de l'exercice, 83
défilement automatique, 18
dépannage
    signal de fréquence cardiaque, 81
deuxième heure, 26

E

enregistrement de l'altitude, 88
enregistrement de parcours, 86
entraînement multisport, 102

mode multisport préconfiguré, 104
entretien, 139
étalonnage
boussole, 67
Foot POD Mini, 127
Suunto Bike POD, 127

F

formats de position, 32
FusedAlti, 58, 88
activation, 64
mesure de l'altitude, 64
FusedSpeed, 113

G

GPS, 31
dépannage, 32
réinitialisation, 121
grilles, 32

I

icônes, 132
icônes de POI, 133
indicateur de mémoire restante, 100
inversion de l'affichage, 20
itinéraire
ajout, 46
navigation, 47
suppression, 53

J

journal, 98

L

langue, 122
lever et coucher du soleil, 54
liaison
ceinture de fréquence cardiaque, 123
POD, 123

M

menu Service, 120
mesure de l'altitude
FusedAlti, 64
mise à jour logicielle, 17
mode Alti & Baro, 54
profil Altimètre, 60
profil automatique, 62
relevés incorrects, 56
mode Alti-Baro, 54
enregistrement de l'altitude, 88
profil Baromètre, 61
profils, 57
relevés corrects, 55

valeur de référence, 57–58
mode sportif
après l'exercice, 98, 101
début de l'exercice, 83
pendant l'exercice, 86
modes sportifs, 18, 77
options supplémentaires, 78
modes sportifs personnalisés, 18
mode Time, 24
mode veille, 121
Movescount
connexion, 15
Suunto App, 19
Suunto App Designer, 19
Suunto App Zone, 19

N

natation, 105
drills, 111
enseignement de styles de nage, 108
natation en plein air, 107
natation en salle, 105
navigation
dépannage, 32
itinéraire, 47
pendant l'exercice, 93
point d'intérêt (POI), 41
retrouver le chemin de retour, 94

P

paramètres, 116
alarme, 27
date, 25
deuxième heure, 26
heure, 24–25
Synchronisation GPS, 28
paramètres d'heure, 24
Synchronisation GPS, 28
pause automatique, 97
pendant l'exercice, 86
boussole, 90
navigation, 93
pente, 129
personnalisation, 15
POD
liaison, 123
point d'intérêt (POI)
ajout de la position actuelle, 35
ajout manuel de coordonnées, 38
navigation, 41
suppression, 44
points de passage, 46–47
position, 34
Power POD, 129
Précision GPS, 34

pression au niveau de la mer, 58

R

récapitulatif dynamique, 101
réglage du contraste de l'écran, 22
réinitialisation du GPS, 121
rétroéclairage, 12
retrouver le chemin de retour, 94

S

Suunto App, 19
Suunto App Designer, 19
Suunto App Zone, 19
Suunto Foot POD, 127
Synchronisation GPS, 28

T

temps de récupération, 101
tours, 87

V

valeur de référence d'altitude, 58
verrouillage des boutons, 12

SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. **www.suunto.com/support**
   www.suunto.com/mysuunto

2. **support@suunto.com**

3. | | |
   |---|---|
   | **AUSTRALIA** | **+61 1800 240 498** |
   | **AUSTRIA** | **+43 720 883 104** |
   | **CANADA** | **+1 800 267 7506** |
   | **FINLAND** | **+358 9 4245 0127** |
   | **FRANCE** | **+33 4 81 68 09 26** |
   | **GERMANY** | **+49 89 3803 8778** |
   | **ITALY** | **+39 02 9475 1965** |
   | **JAPAN** | **+81 3 4520 9417** |
   | **NETHERLANDS** | **+31 1 0713 7269** |
   | **NEW ZEALAND** | **+64 9887 5223** |
   | **RUSSIA** | **+7 499 918 7148** |
   | **SPAIN** | **+34 91 11 43 175** |
   | **SWEDEN** | **+46 8 5250 0730** |
   | **SWITZERLAND** | **+41 44 580 9988** |
   | **UK** | **+44 20 3608 0534** |
   | **USA** | **+1 855 258 0900** |

SUUNTO

© Suunto Oy 08/2013
Suunto is a registered trademark of Suunto Oy.
All Rights reserved.